





Este es su nuevo horno de alta velocidad Merrychef. Esta guía está pensada para que pueda ponerse en marcha con su nuevo horno Merrychef conneX[®] de alta velocidad lo antes posible.

۲

Importante: Antes de utilizar el horno, asegúrese de haber leído completamente las instrucciones de seguridad suministradas con el aparato y de haberlas seguido.



Hay disponible un completo manual de instalación y uso en **www.merrychef.com**

Primer arranque

Realice todas las comprobaciones de seguridad pertinentes y asegúrese de que el aparato está limpio y vacío.

La primera vez que se conecta el horno a la red eléctrica, aparecerán una serie de pantallas de configuración.

- Pulse el icono de encendido para encender el aparato. Se le pedirá:
- Seleccionar el idioma en el que desea que funcione el horno
- Ajustar la hora y la fecha
- Conectarse a la red Wi-Fi o Ethernet (esto se puede hacer más adelante en "Ajustes")
- Seleccionar una temperatura de precalentamiento

Una vez finalizado el ciclo de precalentamiento, aparecerá la pantalla "Modo de funcionamiento" que haya seleccionado y podrá empezar a utilizar el horno.

Arranque

 $(\bigcirc$

1.

Asegúrese de que el aparato está enchufado. Realice todas las comprobaciones de seguridad pertinentes y asegúrese de que la cavidad esté limpia y vacía.

Seleccione el icono de encendido en la pantalla para ENCENDER el horno.



Número de referencia: 32Z9230 Idioma: ESPAÑOL

www.merrychef.com

conneX Quick Start Guide_2022.indd 1

15/02/2022 12:10:44 PM

۲

۲



Si el aparato está configurado con dos o más temperaturas de precalentamiento, se muestra una pantalla de selección.

Una barra de desplazamiento en un lado de la pantalla indica que hay otras opciones de temperatura que no se muestran en la pantalla.

۲

Si es necesario, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para ver las selecciones de precalentamiento disponibles. A continuación, seleccione la temperatura necesaria para comenzar a precalentar la cavidad.



Durante el precalentamiento, la pantalla muestra el progreso según se va calentando la cavidad hasta la temperatura ajustada.

Para que la cavidad deje de calentarse, toque la flecha hacia atrás de la parte inferior izquierda de la pantalla (esto le devolverá a la pantalla anterior).

Una vez finalizado el ciclo de precalentamiento, aparecerá la pantalla "Modo de funcionamiento" que haya seleccionado y podrá empezar a utilizar el horno.

Modos de funcionamiento







En el modo de servicio completo se muestra la pantalla de inicio. Para acceder a los perfiles de cocinado, utilice el "Libro de recetas"; para crear recetas, utilice el "Gorro de cocinero".

En el modo de servicio rápido el "Libro de recetas" se muestra inmediatamente. Esto permite gestionar hasta un programa de un máximo de 3 niveles con agrupaciones de categorías.

El modo Press & Go es ideal para pequeños negocios y permite acceder rápidamente a los archivos de recetas con un solo toque.

En el modo manual los perfiles de cocción no están disponibles. Cada cocinado se programa individualmente.

Para seleccionar los modos de funcionamiento, debe ir a los ajustes del icono "Modos", donde además podrá:

Activar Mostrar favoritos: para incluir un icono "Favoritos" en el libro de recetas que clasifica todas sus recetas por popularidad (las más usadas). (Solo disponible en los modos de servicio completo y servicio rápido).

Activar "Mostrar todas las recetas": para que aparezca el icono "Todas las recetas" en el libro de recetas y que muestre todas las recetas cargadas en el horno. (Solo disponible en los modos de servicio completo y servicio rápido).

Seleccionar Desbloquear: para poder añadir, editar o eliminar recetas en cualquiera de los modos. (Mantenga pulsado un perfil o categoría de cocinado hasta que aparezca la marca de solapamiento para eliminar/editar).

Cómo cocinar

- 1. Seleccione un grupo de perfiles de cocinado.
- 2. Siga las indicaciones mostradas por el software.
- 3. Abra la puerta del aparato.
- 4. Coloque los alimentos preparados en el horno de microondas combinado.
- 5. Vuelva a cerrar la puerta del aparato.
- 6. Inicie el proceso de cocinado.
- 7. Espere hasta que termine el proceso de cocinado.
- 8. Una señal audible se emite cuando ha terminado el proceso de cocinado.
- 9. Siga las indicaciones mostradas por el software.
- **10.** Abra la puerta del aparato.
- 11. Extraiga los alimentos.

15/02/2022 12:10:46 PM



Cambio de la temperatura de la cavidad

C		Full Serve		A 🕯 🗢 12:59
	Bacon roll	Croissant	Croissant	Bacon roll
Salmon	Pizza	Panini	Panini	Add recipe or Catagory
e				

Las recetas no creadas para la temperatura de precalentamiento actual del horno aparecerán inactivas y atenuadas. Para determinar la temperatura de precalentamiento de estas recetas, mantenga pulsado el icono hasta que aparezca la opción de editar/eliminar sobre el botón y, a continuación, seleccione editar para investigar los parámetros de las recetas. A continuación, vuelva a la pantalla de inicio.

Nota: Esto solo se puede hacer cuando el modo de funcionamiento esté desbloqueado en "Modos".



۲

Seleccione el icono "Precalentamiento" (el termómetro) en la pantalla de inicio o el botón de precalentamiento en la esquina inferior izquierda de la pantalla si el horno está en modo de servicio rápido o Press & Go. (Si solo se ha ajustado un precalentamiento en el aparato, el icono de precalentamiento no aparece en los modos de servicio rápido ni Press & Go.)

۲

\bigcirc	Preheat Se	lection 🙇 🕯 🤿 12:59	
	Breakfast	225°C	
	Lunch	250°C	
	Dinner	260°C	
e			

Si un valor de temperatura está resaltado en color verde, significa que es temperatura actual de la cavidad.

Seleccione la temperatura de la cavidad necesaria para el perfil de cocinado, por ejemplo 250°C (482°F), y espere a que la cavidad alcance la temperatura deseada.

Pantalla de inicio



Esta pantalla de inicio aparece cuando el horno está en modo de servicio completo.

Botón	Significado	Función
	Modo de creación de recetas/ de desarrollo	El modo de creación de recetas permite crear perfiles de cocinado en varias etapas y guardarlos con un nombre y un icono para volver a utilizarlos.
	Press & Go	Ofrece un acceso rápido a los perfiles de cocinado que ya están guardados.
\square	Libro de recetas	El 'Libro de recetas' contiene los perfiles de cocción almacenados en la memoria del aparato. Muestra Favoritos, Categorías y una lista completa de todos los perfiles de cocinado disponibles en 'Todas las recetas'.
	Limpieza	"Limpieza" permite preparar el aparato para su limpieza con imágenes que sirven de guía durante el proceso.
ß	Cambio de temperatura	Las temperaturas de precalentamiento se utilizan para controlar la temperatura de funcionamiento del aparato; pueden guardarse un máximo de seis.
Q	Ajustes	Se utiliza para controlar los ajustes y funciones del aparato, incluidos la hora y el idioma, la carga de perfiles de cocinado, y para fines de servicio técnico y mantenimiento.

Pantalla del teclado

Aspecto



۲

Botones y sus funciones

Botón	Significado	Función
I.	Pantalla del teclado	La pantalla del teclado se utiliza para escribir una contraseña autorizada con el fin de introducir datos para los programas y, además, puede restringir el acceso del operador a algunas funciones.
\$P	Borrar pantalla	Borra todo el texto de la pantalla del teclado.
	Teclado	Introduzca texto a través del teclado.
123	Desplazamiento del teclado	Seleccione las flechas hacia arriba/abajo para desplazarse por la pantalla del teclado, escribir en minúscula, introducir números, etc.
	Intro/Aceptar	Seleccione la marca de verificación verde para confirmar los ajustes y continuar.
\leftarrow	Pantalla anterior	Seleccione la tecla de retroceso para volver a la pantalla anterior.

 $(\blacklozenge$

• Los nombres de perfiles de cocinado, los nombres de grupos de perfiles de cocción y las contraseñas pueden tener entre 1 y 20 caracteres en un máximo de 2 líneas.

• En el caso de las instrucciones de etapas de perfiles de cocinado individuales, pueden tener entre 1 y 54 caracteres en un máximo de 5 líneas.

Ajustes

Seleccione el símbolo "Ajustes" en la pantalla del menú principal.

Introduzca la contraseña predeterminada ("MANAGER") y seleccione la marca de verificación verde para mostrar el menú "Ajustes".

En los ajustes podrá personalizar el aparato. Utilice la barra de desplazamiento para ver la lista completa de ajustes disponibles y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para aplicar los cambios que desee realizar.



) Un conmutador o botón en verde significa que la acción está activada.

) Un conmutador o botón en gris significa que la acción está desactivada.

Para obtener información más detallada sobre cada uno de los ajustes, consulte el manual de instalación y uso completo.

Conectividad



Seleccione la opción "Conectividad" en el menú "Ajustes". Aquí podrá conectarse a través de Wi-Fi o del puerto Ethernet de la parte posterior del horno.

Puede acceder a KitchenConnect[®] mediante el código QR de los ajustes de KitchenConnect[®].

Procedimientos de limpieza

Es importante limpiar el horno todos los días para evitar la acumulación de grasa en la cavidad.



En el modo de servicio completo, seleccione el símbolo "Limpiar" en el menú principal y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Las instrucciones se pueden adaptar en función de los usos que se le dé al aparato; solo hay que cambiar los ajustes de limpieza.

En los modos de servicio rápido, Prees & Go y manual, seleccione el símbolo del botón de encendido para detener el calentamiento e iniciar el ciclo de enfriamiento.

۲

Una vez finalizada la secuencia de limpieza, el horno se apagará y volverá a la pantalla del botón de encendido.

MERRYCHEF

Para obtener más información sobre dónde comprar los productos, cómo obtener asistencia y cómo acceder a nuestro emblemático soporte culinario, visite **www.merrychef.com**

Satisfacción del cliente

Su satisfacción con nuestros productos es de máxima relevancia para nosotros. Con más de 70 años de experiencia, podemos garantizar que este es un electrodoméstico de alta calidad y precisión. Guía de inicio rápido de Merrychef conneX[®]/Multilingüe EMEA/01/2022

©2022 Welbilt Inc. Todos los derechos reservados.