


Expanding your opportunities



eikon[®] e2s

DA

Mikro-/kombiovn
Monterings- og brugervejledning CE – DA

Part Number: 32Z3923



Læs vejledningen før brug

VIGTIGT

Kundedokumentation

- Kundedokumentationen er en del af mikro-/kombiovnen.
- Hav altid kundedokumentationen ved hånden, så du kan finde eventuelle oplysninger, som du har brug for.
- Hav kundedokumentationen ved hånden under hele produktets levetid.
- Læs monterings- og brugervejledningen, inden du bruger, håndterer og arbejder med dette produkt.
- Hvis du giver mikro-/kombiovnen til en ny ejer, skal du sørge for, at vedkommende også får kundedokumentationen i form af vejledningerne med.

Indhold

1	Generelle oplysninger	5
1.1	EF-overensstemmelseserklæring	6
1.2	Miljøbeskyttelse	7
1.3	Vigtige oplysninger	7
1.4	Identificering af din mikro-/kombiovn	8
1.5	Kundedokumentationens sammensætning	9
1.6	Om denne monterings- og brugervejledning	9
2	Design og funktion	11
2.1	Mikro-/kombiovnens design og funktion	12
2.2	Betjeningspanelets layout og funktion	13
3	Af hensyn til din sikkerhed	14
3.1	Grundlæggende sikkerhedskode	15
3.2	Formålet med din mikro-/kombiovn	20
3.3	Advarselsskilte på din mikro-/kombiovn	21
3.4	Risikooversigt	23
3.5	Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet flyttes	25
3.6	Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet opsættes	26
3.7	Risici og sikkerhedsforanstaltninger under monteringen	27
3.8	Risici og sikkerhedsforanstaltninger ved klargøring af produktet til brug	28
3.9	Risici og sikkerhedsforanstaltninger under betjeningen	29
3.10	Risici og sikkerhedsforanstaltninger under rengøringen	31
3.11	Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet tages ud af drift	33
3.12	Sikkerhedsanordninger	34
3.13	Krav til personale og arbejdspladser	36
3.14	Personligt sikkerhedsudstyr	37
4	Flytning af produktet	39
4.1	Sikkert arbejde med produktet	40
4.2	Flytning af produktet til monteringsstedet	41
5	Opsætning af produktet	42
5.1	Sikkert arbejde ved opsætningen af produktet	43
5.2	Krav til monteringsstedet	44
5.3	Udpakning af produktet	46
5.4	Fjernelse af produktet fra pallen	48
5.5	Montering af produktet på en arbejdsoverflade	48
6	Montering	49
6.1	Sikkert arbejde under den elektriske montering	50
6.2	Planlægning af den elektriske montering	50
6.3	Krav til elektrisk montering	52

7	Klargøring af produktet til brug	54
7.1	Sikkert arbejde ved klargøring af produktet til brug	55
7.2	Procedure for klargøring af produktet til brug	57
7.3	Hovedmenuskærm	59
7.4	Tastaturskærmen	60
8	Tilberedningsprocedurer	61
8.1	Betjeningsprincipper og vejledning til tilberedning	62
8.1.1	Sikkert arbejde med produktet	63
8.1.2	Sådan tændes og slukkes ovnen	65
8.1.3	Sådan tilberedes maden	66
8.2	Betjeningsvejledning: Fuld serveringstilstand	68
8.2.1	Press&Go-menuen	69
8.2.2	Sådan bruges en tilberedningsprofil	70
8.2.3	Sådan oprettes en tilberedningsprofil	71
8.2.4	Sådan bruges en tilberedningsprofil	74
8.2.5	Sådan administreres tilberedningsprofilgrupper	77
8.2.6	Grundlæggende indstillinger for din mikro-/kombiovn	81
8.2.7	Sådan bruges en USB-nøgle	89
9	Rengøringsprocedurer	91
9.1	Daglige rengøringsopgaver	92
9.2	Rengøringskemikalier	92
9.3	Nødvendige ting til rengøringen	93
9.4	Sikkert arbejde under rengøringen	94
9.5	Rengøringsprocedurer	96
9.5.1	Nedkølingsprocedure før rengøringen	97
9.5.2	Rengøringsinstruktioner	99
10	Frakobling og bortskaffelse af produktet	104
10.1	Sikkert arbejde, når produktet tages ud af drift	105
10.2	Frakobling og bortskaffelse af produktet	106
11	Tekniske data	107
11.1	Tekniske data	108
11.2	Måltegninger	110
12	Serviceoplysninger	111
12.1	Garantioplysninger og kontaktoplysninger på kundeservice	112
12.2	Afhjælpning af fejl: problemer under betjeningen	113

1 Generelle oplysninger

Formålet med dette kapitel

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du identificerer din mikro-/kombiovn, og om, hvordan du bruger denne vejledning.

Indhold

Dette kapitel indeholder følgende emner:

	Side
EF-overensstemmelseserklæring	6
Miljøbeskyttelse	7
Vigtige oplysninger	7
Identificering af din mikro-/kombiovn	8
Kundedokumentationens sammensætning	9
Om denne monterings- og brugervejledning	9

1.1 EF-overensstemmelseserklæring

Producent

Godkendt repræsentant (hovedkontor for varemærke)	Fabrik
Welbilt UK Limited Ashbourne House, The Guildway, Old Portsmouth Road Guildford GU3 1LR Storbritannien	Welbilt UK Limited Provincial Park, Nether Lane, Ecclesfield Sheffield S35 9ZX Storbritannien

Udstyrsdetaljer

Generisk modelnummer	eikon e2s
Beskrivelse	Kommerciel mikro-/kombiovn

Erklæring om overensstemmelse med direktiver og standarder

Producenten erklærer hermed, at denne kommercielle mikro-/kombiovn er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder.

Overensstemmelse med direktiver

Denne kommercielle mikro-/kombiovn er i overensstemmelse med de relevante betingelser i følgende direktiver fra EU:

EMC 2004/108/EF RoHS 2011/65/EU MD 2006/42/EF

Gældende harmoniserede standarder

Denne kommercielle mikro-/kombiovn opfylder kravene i følgende europæiske standarder:

EN 60335-2-90:2006 +A1 (eksklusiv bilag EE om krav til lastning på skibe)

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

EN 55014-2:1997+A2:2008 i overensstemmelse med kategori IV-krav

- Elektrostatisk afladning IEC 61000-4-2
- RF-strålingsinterferens IEC 61000-4-3
- Hurtig transient, almindelig tilstand, AC-port IEC 61000-4-4
- Hovedstrøm, AC-port IEC 61000-4-5
- RF-strøm, almindelig tilstand, AC-port IEC 61000-4-6
- Fald i netspænding og afbrydelser IEC 61000-4-11
- Flimren IEC 61000-3-11

EN 55011:2009+A1:2010-klassificering: Klasse A, gruppe 2

- Forstyrrelse af netspænding i terminal Tabel 6
 - Strålingsforstyrrelse, magnetfelt Tabel 9
 - Strålingsforstyrrelse, elektrisk felt Tabel 9
- AS/NZS CISPR 11
- Strålingsforstyrrelse CISPR 11:2009, klasse A
 - Ledet forstyrrelse CISPR 11:2009, klasse A

Producent

Udstedelsessted og -dato: Guildford, den 31. juli 2015



Mr. Philip Radford

Vice President Products: Merrychef
(på vegne af den godkendte repræsentant)

Kvalitets- og miljømæssig styring

Welbilt UK Limited (Sheffield) bruger et kvalitetsstyringssystem, som er i overensstemmelse med EN ISO 9001:2008, og et godkendt miljøstyringssystem, som er i overensstemmelse med EN ISO 14001.

1.2 Miljøbeskyttelse

Erklæring om principper

Vores kunders forventninger, juridiske krav og standarder samt vores virksomheds omdømme er målestok for kvalitet og service i forbindelse med alle vores produkter.

Vi har en miljømæssig styringspolitik, der ikke alene sikrer overholdelse af alle miljøkrav og -love, men også forpligter os til hele tiden at forbedre vores status som grøn virksomhed.

Vi har udviklet et kvalitets- og miljømæssigt styringssystem, som skal garantere, at vi hele tiden fremstiller produkter af høj kvalitet, og at vi bliver ved med at overholde vores miljømæssige målsætninger.

Dette system opfylder de krav, som er angivet i ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004.

Procedurer for miljøbeskyttelse

Vi overholder følgende procedurer:

- Brug af produkter, som overholder RoHS2
- REACH-lovgivning om kemikalier
- Genbrug af elektronisk affald
- Miljøvenlig bortskaffelse af gamle produkter med producentens hjælp

Hjælp os med at beskytte miljøet.

1.3 Vigtige oplysninger

Brugere gøres opmærksomme på, at vedligeholdelse og reparation bør udføres af Merrychef®-godkendte servicemedarbejdere, som benytter originale Merrychef®-reservedele. Merrychef® har ingen forpligtelser i forbindelse med produkter, der ikke er korrekt monteret, justeret, betjent eller vedligeholdt i henhold til national eller lokal lovgivning eller monteringsvejledningen, der fulgte med produktet, og heller ikke med produkter, hvor serienummeret er fjernet, og heller ikke i forbindelse med produkter, der er ændret eller repareret ved hjælp af dele eller servicemedarbejdere, der ikke er godkendte. Henvend dig hos forhandleren for at få en liste over godkendte servicemedarbejdere.

1.4 Identificering af din mikro-/kombiovn

Navneskiltets placering

Navneskiltet er placeret på bagsiden af mikro-/kombiovn.



1 Modelnummer

eikon e2s

2 Varenummerets elementer

Model
Effekt, konvektion

Effekt, mikrobølger

Spænding

Frekvens

Ledning

Stik
Kommunikation

Version

Tilbehør/kunde

Område/land

Mærkat	Betydning
e2s	
D	2200 W
F	2200 W / 1300 W
G	2200 W / 900 W
B	2000 W (kraftig version)
X	1000 W (standardversion)
30	230 V
MV5	220-230 V / 50 Hz
MV6	208-240 V / 60 Hz
00	200 V
20	220 V
5	50 Hz
6	60 Hz
A - Z	Eksempel: H = L+N+E (4 mm EU)
A - Z	Eksempel: E = 3-bens stik
L	USB + LAN
U	USB
A, B	A, B (præproduktion)
1, 2, ...	1, 2, ... (seriel produktion)
CF	"Trend"-ydre
CL	"Klassisk" ydre
WW	Specifik kunde
EU	Europa
USA	Amerikas Forenede Stater

3 Serienummerets elementer

Produktionsår
Produktionsmåned
Produktionssted
Produktionsnummer

Mærkat	Betydning
15	2015
16, ...	2016, ...
01	Januar
02, ...	Februar, ...
2130	Sheffield (Storbritannien)
12345	

4 Tekniske data

5 Produktionsdato

1.5 Kundedokumentationens sammensætning

Kundedokumentationens indhold

Kundens dokumentation til mikro-/kombiovnene omfatter følgende dokumenter:

- Monterings- og brugervejledning (dette dokument)

1.6 Om denne monterings- og brugervejledning

Formål

Monterings- og brugervejledningen er beregnet til alle, der arbejder med mikro-/kombiovnene, og den indeholder alle de nødvendige oplysninger om korrekt og sikker udførelse af montering, betjening, rengøring og mindre vedligeholdelse.

Personer, der bør læse monterings- og brugervejledningen

Målgruppens navn	Opgaver
Person, der flytter udstyret	Transport på stedet
Servicetekniker	<ul style="list-style-type: none">▪ Opsætning af produktet▪ Forberedelse af produktet til førstegangsbrug og frakobling af produktet▪ Anvisninger til brugeren
Ejeren af mikro-/kombiovnene eller Ejerens medlem af personalet med ansvar for produktet	<ul style="list-style-type: none">▪ Er af serviceteknikeren gjort opmærksom på alle sikkerhedsrelaterede funktioner og anordninger på mikro-/kombiovnene▪ Instrueret af serviceteknikeren i, hvordan produktet anvendes▪ Yder hjælp som anvist med at flytte produktet på stedet og opsætte produktet
Bruger	Udfører specifikke betjeningsopgaver, såsom at <ul style="list-style-type: none">▪ Fylde mikro-/kombiovnene▪ Starte tilberedningsprofiler▪ Fjerne mad▪ Rengøre mikro-/kombiovnene▪ Montere tilbehør på mikro-/kombiovnene▪ Udføre mindre vedligeholdelsesopgaver

Dele af dette dokument, som skal læses uden undtagelse

Hvis du ikke følger oplysningerne i dette dokument, er der risiko for livsfarlige skader og skade på ejendom.


Af hensyn til sikkerheden skal alle personer, der arbejder med mikro-/kombiovnene, have læst og forstået følgende dele af dette dokument, før der udføres arbejde:

- Kapitlet "Sikkerhedsanvisninger" på side 14
- De afsnit, som indeholder oplysninger om, hvilke aktiviteter der skal udføres

Kapitler i monterings- og brugervejledningen




Kapitel/afsnit	Formål
Generelle oplysninger	<ul style="list-style-type: none">Viser dig, hvordan produktet identificeresViser, hvordan denne monterings- og brugervejledning skal bruges
Design og funktion	<ul style="list-style-type: none">Beskriver, hvordan produktet er beregnet til at blive brugtForklarer produktets funktioner og viser, hvor komponenterne er placeret
Sikkerhedsanvisninger	<ul style="list-style-type: none">Beskriver risici i forbindelse med produktet og passende sikkerhedsforanstaltningerDet er vigtigt, at du læser dette kapitel omhyggeligt.
Flytning af produktet	<ul style="list-style-type: none">Angiver produktets grundlæggende målAngiver kravene til monteringsstedetForklarer, hvordan produktet anbringes på monteringsstedet
Opsætning af produktet	<ul style="list-style-type: none">Forklarer, hvordan produktet pakkes ud, og hvilke dele der følger med produktetForklarer, hvordan produktet opsættes
Montering	Indeholder oplysninger om montering af det elektriske system
Klargøring af produktet til brug	Forklarer proceduren for klargøring af produktet, første gang det skal bruges
Tilberedningsprocedurer	<ul style="list-style-type: none">Forklarer, hvordan mikro-/kombiovn tændesIndeholder en vejledning til arbejdsprocedurerne under tilberedningenIndeholder en vejledning til foranstaltninger på mikro-/kombiovn, som regelmæssigt træffes under tilberedningen
Rengøringsprocedurer	<ul style="list-style-type: none">Indeholder anvisninger til rengøringBeskriver rengøringskemikalierneIndeholder og henviser til en vejledning til foranstaltninger på mikro-/kombiovn, som regelmæssigt træffes under rengøringen
Frakobling og bortskaffelse af produktet	<ul style="list-style-type: none">Forklarer proceduren for frakobling af produktetIndeholder oplysninger om bortskaffelse
Tekniske data	Indeholder tekniske data og diagrammer
Serviceoplysninger	Indeholder et katalog med mulige risici for fejl og en beskrivelse af de nødvendige handlinger

Advarselssymbol

Advarselssymbol	Betydning
	Advarser om potentielle skader. Læs alle advarsler på dette symbol for at undgå potentielle skader eller dødsfald.

Type advarsler

Advarselerne er opdelt i følgende risikoniveauer:

Risikoniveau	Konsekvenser	Sandsynlighed
	Dødsfald/alvorlig skade (kan ikke helbredes)	Øjeblikkelig risiko
	Dødsfald/alvorlig skade (kan ikke helbredes)	Potentiel risiko
	Mindre skade (kan helbredes)	Potentiel risiko
BEMÆRKNING	Skade på ejendom	Potentiel risiko

Decimalpunkter

Decimalpunkter bruges i denne vejledning på alle tilgængelige sprog.

2 Design og funktion

Formålet med dette kapitel

Dette kapitel beskriver designet og konstruktionen af mikro-/kombiovnen og forklarer dens funktioner.


Indhold

Dette kapitel indeholder følgende emner:

	Side
Mikro-/kombiovnens design og funktion	12
Betjeningspanelets layout og funktion	13

2.1 Mikro-/kombiovnens design og funktion

Dele og deres funktion



Element	Navn	Funktion
1	Produktets tænd-/slukknop	Bruges til at tænde og slukke for mikro-/kombiovn. Hvis produktet slukkes, isoleres det ikke fra strømkilden.
2	Betjeningspanel til easyToUCH®-skærm	Når produktet tændes, oplyser easyToUCH®-skærmen brugergrænsefladen. Få flere oplysninger i " <i>Tilberedningsprocedurer</i> " på side 61.
3	Navneskilt (intet billede)	Navneskiltet, som sidder på produktets bageste panel, angiver serienummeret, modeltypen og elektriske specifikationer.
4	USB-port	Et USB-stik, der sidder under dækslet, gør det muligt at opdatere programmer, som er installeret på produktet. Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen til USB MenuConnect®. Få flere oplysninger om opdatering af tilberedningsprofiler i " <i>Tilberedningsprocedurer</i> " i afsnittet på side 61.
5	Luftudtag (intet billede)	Luft bruges til at nedkøle indvendige komponenter og til at fjerne damp gennem luftudtagene på bagsiden af produktet. Der skal være fri passage gennem luftudtagene, som forhindrer mikrobølgeenergi i at slippe ud i omgivelserne.
6	Produktets dør	Døren er en præcisionsfremstillet energibarriere med tre mikrobølge-sikkerhedskontakter. Sørg for, at den altid er rengjort, og brug den ikke til at holde tunge genstande. Se " <i>Rengøringsprocedurer</i> " på side 91.
7	Luftfilter	Luftfilteret er placeret nederst foran på produktet og er en del af ventilationssystemet. Sørg for, at der altid er fri passage gennem filteret, og rengør det dagligt som beskrevet i " <i>Rengøringsprocedurer</i> " på side 91. Produktet fungerer kun, hvis luftfilteret er monteret.


Element	Navn	Funktion
8	Dørhåndtag	Dørhåndtaget er en solid stang, der kan trækkes ned og væk fra produktet, så det kan åbnes.
9	Dørforseglinger	Dørforseglingerne sørger for, at døren lukkes tæt. Hold dem altid rene, og kontrollér dem regelmæssigt for tegn på skader. Ved det første tegn på slid skal de udskiftes af en servicetekniker, som er godkendt af Merrychef. Se "Rengøringsprocedurer" på side 91.
10	Luftspreader (ikke monteret på alle produkter)	Hold luftspreaderen ren og fri for snavs. Vær forsigtig, når denne del af produktet rengøres, og læs de forskellige krav, som er beskrevet i "Rengøringsprocedurer" på side 91 i denne vejledning.
11	Ovnrum	Ovnrummet (tilberedningskammeret) er fremstillet af rustfrit stål og beregnet til tilberedningsprodukter. Hold det rent ved at følge rengøringsvejledningen i "Rengøringsprocedurer" i afsnittet på side 91 i denne vejledning.
12	Tilberedningsplade	Tilberedningspladen er flad og retvinklet, og alle fire sider har cirkulære sænkninger for let montering på ovnrums støttestubbe (to på hver side). Begge sider af tilberedningspladen kan bruges til tilberedning, og alle sider er designet til at passe til ovnrums støttestubbe.

Materiale

Produktets indvendige og udvendige side er lavet af rustfrit stål, som enten er poleret eller farvekodet.

2.2 Betjeningspanelets layout og funktion

Elementer og deres funktion



Element	Navn	Funktion
1	Produktets tænd-/slukknop	Tænder og slukker for mikro-/kombiovn.
2	Touchskærm	Produktets centrale kontrolfunktioner <ul style="list-style-type: none">▪ Produktet betjenes ved at trykke på ikonerne på touchskærmens sider▪ Statusvisninger
3	USB-port	Til tilslutning af en USB-nøgle

3 Af hensyn til din sikkerhed

Formålet med dette kapitel

Dette kapitel indeholder alle de oplysninger, som du behøver for at kunne bruge mikro-/kombiovn
sikkert uden at udsætte dig selv eller andre for fare.

Dette er især et vigtigt kapitel, som du skal læse grundigt.

Indhold

Dette kapitel indeholder følgende emner:

	Side
Grundlæggende sikkerhedskode	15
Formålet med din mikro-/kombiovn	20
Advarselstegn på din mikro-/kombiovn	21
Risikooversigt	23
Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet flyttes	25
Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet opsættes	26
Risici og sikkerhedsforanstaltninger under monteringen	27
Risici og sikkerhedsforanstaltninger ved klargøring af produktet til brug	28
Risici og sikkerhedsforanstaltninger under betjeningen	29
Risici og sikkerhedsforanstaltninger under rengøringen	31
Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet tages ud af drift	33
Sikkerhedsanordninger	34
Krav til personale og arbejdspladser	36
Personligt sikkerhedsudstyr	37

3.1 Grundlæggende sikkerhedskode

Overhold denne sikkerhedskode

Denne sikkerhedskode har til formål at sikre, at alle, der betjener mikro-/kombiovnen, har et grundigt kendskab til de pågældende risici og sikkerhedsforanstaltninger, og at de overholder advarselssymbolerne i denne monterings- og brugervejledning og på produktet. Hvis du ikke overholder sikkerhedskoden, risikerer du livsfarlige skader og skade på ejendom.

Henvisning til denne monterings- og sikkerhedsvejledning

Følg nedenstående vejledning:

- Læs hele kapitlet "*Sikkerhedsanvisninger*" på side 14 og kapitler, der er relevante for dit arbejde.
- Hav altid monterings- og brugervejledningen ved hånden.
- Giv monterings- og brugervejledningen til mikro-/kombiovns næste ejer.

Personligt sikkerhedsudstyr til dit personale

Bed dit personale om at bruge det korrekte personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnittet "*Personligt sikkerhedsudstyr*" på side 37 i kapitlet "*Sikkerhedsanvisninger*", til de relevante opgaver.

Grundlæggende regler for montering

Monteringen skal ske i overensstemmelse med alle nationale og regionale love og bestemmelser og med lokale regler fra de relevante forsyningsselskaber samt lokale myndigheder og i overensstemmelse med øvrige relevante krav.

Arbejde med mikro-/kombiovnen

Følg nedenstående vejledning:

- Kun personer, som opfylder kravene i denne monterings- og brugervejledning, har tilladelse til at bruge mikro-/kombiovnen.
- Brug kun mikro-/kombiovnen til det tiltænkte formål. Mikro-/kombiovnen må under ingen omstændigheder benyttes til andre formål.
- Træf alle de sikkerhedsforanstaltninger, som er angivet i denne monterings- og brugervejledning og på mikro-/kombiovnen. Brug især det anbefalede personlige sikkerhedsudstyr.
- Stå kun inden for de angivne arbejdspladser.
- Foretag ingen ændringer på mikro-/kombiovnen, såsom at fjerne dele eller montere ikkegodkendte dele. Du må især ikke deaktivere nogen sikkerhedsanordninger.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger overholdes, herunder følgende:

ADVARSEL – Gør følgende for at undgå risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand, personskader eller udsættelse for mikrobølgeenergi:

- Læs alle anvisninger igennem, før produktet bruges.
- Dette produkt må kun monteres og anbringes i henhold til de angivne monteringsanvisninger.

Begrænsninger for brug

- Brug kun redskaber, som er anbefalet til brug i mikro-/kombiovn. Læs "Procedure for klargøring af produktet til brug".
- Brug ikke ætsende kemikalier eller dampe i dette produkt. Denne type ovn er specifikt beregnet til at opvarme, tilberede eller riste madvarer. Den er ikke beregnet til brug i industrien eller laboratorier.
- Brug aldrig produktet til at opvarme alkohol, f.eks. cognac og rom. Madvarer med alkohol kan let bryde i brand, hvis de udsættes for for meget varme. Vær forsigtig, og sørg altid for, at der føres opsyn med produktet.
- Forsøg aldrig at friturestege i ovnen.
- Æg i skaller og hårdkogte æg må ikke opvarmes i mikroovn, da de kan eksplodere, selv efter at mikrobølgeopvarmningen er afsluttet.
- Brug ikke produktet udelukkende med mikrobølge- eller kombinationsfunktionen, hvis der ikke er mad eller væske i tilberedningskammeret, da dette kan medføre overophedning og forårsage skade.
- Produktet må ikke bruges til at tørre klude.
- **ADVARSEL:** Væske og andre madvarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da der dannes damp, og de risikerer at eksplodere.
- Brug ikke produktet, hvis en genstand blokerer døren, hvis døren ikke kan lukkes korrekt, hvis døren, hængslet, låsen eller forseglingsoverfladen er beskadiget, eller hvis der ikke er mad i ovnen.

Forholdsregler ved brug af mikro-/kombiovn

- **ADVARSEL:** Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket, eksplosiv kogning. Vær derfor forsigtig, når beholderen håndteres.
- Ved håndtering af varm væske, madvarer og beholdere bør der udvises forsigtighed for at undgå skoldning eller forbrænding.
- Ligesom med ethvert madlavningsprodukt bør der udvises forsigtighed for at undgå, at genstandene i produktet bryder i brand.

Vejledning til sikker brug af mikro-/kombiovn

- Når væsker kun opvarmes ved hjælp af mikrobølge- eller kombinationsfunktionen, skal indholdet omrøres inden opvarmningen, så eksplosiv kogning undgås.
- **ADVARSEL:** Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres før brug for at undgå forbrændinger.
- Genstande skal pakkes ud ved brug af konvektions- og kombinationsfunktionerne.
- Overskydende fedt skal fjernes under "stegningen", og før tunge beholdere fjernes fra ovnen.
- Mad med skræl/skind, f.eks. kartofler, æbler, pølser osv., skal hules inden opvarmningen.
- Ved opvarmning af mad i plastic- eller papirbeholdere skal du holde øje med ovnen, da der er risiko for antændelse.
- Mad i brændbare plastic- eller papirbeholdere skal anbringes i en mikroovn-/ovnfast beholder for at undgå risikoen for antændelse.
- Hvis glasset revner eller sprænger i ovnen, skal alle glasstykker fjernes fra maden. Hvis du er i tvivl, skal du smide den mad ud, som var i ovnen, da glasset gik itu.
- Sluk for produktet, når du ikke vil benytte det mere denne dag.

Krav til betjeningspersonale

- Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller instrueret i brugen af produktet på en sikker måde og forstår de pågældende risici. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.
- **ADVARSEL:** Det er farligt for alle, undtagen en kompetent person, at udføre eftersyn eller reparation, der involverer fjernelse af ethvert dæksel, som beskytter mod mikrobølgeenergi. Se "*Krav til personale, arbejdspladser*" på side 36.

Krav i forbindelse med betjening af mikro-/kombiovn

- Ligesom med alle elektriske apparater anbefales det, at de elektriske systemer efterses mindst én gang pr. år.
- Dette produkt skal tilsluttes med jordforbindelse. Produktet må kun sluttes til et stik med korrekt jordforbindelse. Se "*Planlægning af den elektriske installation*" på side 50.
- Fjern aldrig de ydre dæksler på produktet.
- Fjern aldrig dele, der er fastgjort, fra produktet.

- Rod aldrig med kontrolpanelet, døren, forseglingerne eller andre dele af produktet.
- Hæng aldrig viskestykker eller klude på nogen dele af produktet.
- **ADVARSEL:** Hvis døren eller dørforseglingen er beskadiget, må produktet ikke betjenes, før denne er udskiftet af en kompetent person. Se ”*Krav til personale, arbejdspladser*” på side 36.
- Produktet må ikke betjenes, hvis luftfilteret ikke er monteret.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens servicetekniker eller lignende kvalificerede personer for at undgå en risiko.

Krav i forbindelse med de omgivelser, hvor mikro-/kombiovnens betjenes

- Der skal minimum være 50 mm fri plads i højden over produktets overflade.
- Gulvet i nærheden af produktet kan være glat. Fjern spildte væsker med det samme.
- Dette produkt er ikke beregnet til mobil brug, f.eks. om bord på skibe eller i køretøjer.

Rengøringskrav

- Produktet skal rengøres regelmæssigt, og eventuelle madrester skal fjernes.
- Produktets tilberedningskammer og dørforseglinger skal rengøres regelmæssigt. Hvis produktet ikke holdes rent, kan det medføre slid på overfladen, hvilket kan forkorte produktets levetid og muligvis medføre risici.
- Produktet må ikke rengøres med en højtryksspuler.
- Oplysninger om rengøring af dørforseglinger, ovnrum og tilstødende dele kan findes i afsnittet ”Rengøringsprocedurer” i denne vejledning.
- Produktet skal kobles fra strømforsyningen under vedligeholdelse og udskiftning af dele. Det er ikke nødvendigt at trække stikket ud af produktet, når der udføres rutinemæssig, daglig rengøring.
- Læs vejledningen om rengøring af dørens overflader i ”*Rengøringsprocedurer*” i afsnittet på side 91 i denne vejledning for rengøring af overflader på døren og ovnen, som rører hinanden ved dørens lukning.

Nødinstruktioner

- Ved røgudvikling skal produktet slukkes. Træk stikket ud, eller isoler produktet fra det elektriske system, og hold døren lukket for at slukke eventuel ild.

GEM DENNE VEJLEDNING

Mere om dette ...

Relaterede emner

▷ Risikooversigt	23
▷ Risici og sikkerhedsforanstaltninger under betjeningen	29
▷ Risici og sikkerhedsforanstaltninger under rengøringen	31
▷ Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet flyttes	25
▷ Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet opsættes	26
▷ Risici og sikkerhedsforanstaltninger under monteringen	27
▷ Risici og sikkerhedsforanstaltninger ved klargøring af produktet til brug	28
▷ Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet tages ud af drift	33
▷ Sikkerhedsanordninger	34
▷ Krav til personale og arbejdspladser	36
▷ Personligt sikkerhedsudstyr	37

3.2 Formålet med din mikro-/kombiovn

Formålet med din mikro-/kombiovn

Mikro-/kombiovnen må kun bruges til de formål, der er angivet nedenfor:

- Mikro-/kombiovnen er kun beregnet og konstrueret til tilberedning af forskellige madvarer i beholdere, som er godkendt af producenten. Mikrobølger, konvektion og kollision bruges til dette formål.
- Mikro-/kombiovnen er kun beregnet til professionel, erhvervsmæssig brug.

Begrænsninger for brug

Visse materialer må ikke opvarmes i mikro-/kombiovnen:

- Ingen pulver- eller granulerede materialer
- Ingen meget brændbare genstande med et antændelsepunkt, som ligger under 270° C, f.eks. yderst brændbare olier, fedt eller klude (karklude)
- Ingen madvarer i dåser eller krukke

Krav til personale

- Mikro-/kombiovnen må kun betjenes eller monteres af personale, der opfylder de specifikke krav. Få flere oplysninger om uddannelses- og kvalifikationskravene i "*Krav til personale, arbejdspladser*" på side 36.
- Personalet skal oplyses om risici og regler i forbindelse med håndtering af tung last.

Krav i forbindelse med betjening af mikro-/kombiovnen

- Betjen kun mikro-/kombiovnen, hvis den er korrekt transporteret, opsat, monteret og taget i drift som angivet i denne vejledning, og den person, som er ansvarlig for at tage den i drift, har bekræftet dette.
- Mikro-/kombiovnen må kun betjenes, hvis alle sikkerhedsanordninger og alt sikkerhedsudstyr er monteret, fungerer og er anbragt korrekt.
- Producentens regler for betjening og eftersyn af mikro-/kombiovnen skal overholdes.

Krav i forbindelse med de omgivelser, hvor mikro-/kombiovnen betjenes

Specificeret betjeningsmiljø for mikro-/kombiovnen:

- Omgivelsestemperaturen er mellem +4° C og +35° C
- Ikke en giftig eller potentielt eksplosiv atmosfære
- Tørt køkkengulv, så risikoen for ulykker nedbringes

Monteringsstedets angivne egenskaber:

- Ingen brandalarm og intet sprinklersystem direkte over produktet
- Ingen brændbare materialer, gasser eller væsker over, på, under eller i nærheden af produktet
- Det skal være muligt at opsætte mikro-/kombiovnen på det sted, hvor den skal monteres, så den ikke kan vælte eller glide rundt. Overfladen, som den står på, skal overholde disse krav.

Obligatoriske begrænsninger for brug:



- Produktet må ikke betjenes udendørs, og det må ikke flyttes under brug.

Rengøringskrav

- Brug kun rengøringskemikalier, som er godkendt af producenten.
- Rengøringen må ikke udføres med højtryksrensere.
- Produktet må ikke behandles med alkali eller syreopløsninger og må ikke udsættes for syredampe.



3.3 Advarselsskilte på din mikro-/kombiovn

Advarsels- og sikkerhedsskilte





Påkrævede advarselsskilte

Følgende advarselsskilte/-mærker skal fastgøres på mikro-/kombiovn og valgfrit tilbehør på det anførte sted, så det hele tiden er synligt.

Placering	Advarselsskilt	Beskrivelse
1		Advarsel om mikrobølger Der er en risiko for ydre og indre forbrændinger på kropsdele efter udsættelse for mikrobølgeenergi.
2		Advarsel om elektrisk stød Der er risiko for elektrisk stød, hvis produktet efterses, når det ikke er koblet fra det elektriske system.
3		Advarsel om brand/elektrisk stød Der er risiko for brand/elektrisk stød, hvis produktet betjenes, uden at minimumskravene respekteres.
4		Advarsel om varm overflade Der er risiko for forbrændinger på grund af forhøjede temperaturer inde i ovnrummet og på indersiden af produktets dør.
5		Advarsel om elektrisk stød Der er risiko for elektrisk stød, hvis det elektriske system ikke er tilsluttet til et stik med korrekt jordforbindelse.

Sikkerhedssymboler

Følgende sikkerhedssymboler skal fastgøres på mikro-/kombiovn på det anførte sted, så de hele tiden er synlige.

Areal	Sikkerheds-symbol	Beskrivelse
6		Beskyttende jord (jordforbindelse)
7		Ækvipotentiale forbindelse

3.4 Risikooversigt

Generelle regler for håndtering af risici og sikkerhedsforanstaltninger


Mikro-/kombiovnens beskytter brugeren mod alle former for risici, der kan forventes undgået som følge af de konstruktive foranstaltninger.

Mikro-/kombiovnens reelle formål betyder dog, at der stadig er risici. Derfor skal du træffe forholdsregler for at undgå disse. En sikkerhedsanordning kan yde en vis grad af beskyttelse mod nogle af disse risici. Men du skal sørge for, at disse sikkerhedsanordninger er på plads og fungerer.

Disse risici natur og virkninger er beskrevet nedenfor.

Risikopunkter

Følgende illustration viser en Merrychef e2s-mikro-/kombiovn:



For høj mikrobølgeenergi

Mikro-/kombiovnens genererer mikrobølgeenergi. Hvis produktet betjenes med åben eller beskadiget dør eller ovnrum, kan det medføre ydre eller indre forbrændinger på kropsdele efter udsættelse for mikrobølgeenergi.

Varmedannelse (1)

Mikro-/kombiovnens bliver varm inde i ovnrummet og på indersiden af produktets dør. Dette medfører en risiko for forbrændinger på varme overflader inde i mikro-/kombiovnens og på varme dele af produktet, madbeholdere og andet tilbehør, der bruges ved tilberedningen.

Varm damp (2)

Når mad tilberedes i mikro-/kombiovnens, kan der dannes varm damp, som slipper ud gennem produktets dør, når den åbnes. Dampen udledes gennem ventilationsspjældene bag på mikro-/kombiovnens, når produktets dør er lukket. Dette medfører en risiko for skoldning pga. varm damp, når produktet åbnes. Vær især opmærksom, når produktets dør åbnes, hvis den øverste kant af døren er under din synsvinkel.

Varme væsker

Mikro-/kombiovnene bruges til tilberedning af madvarer. Disse madvarer kan også være væsker eller blive flydende under tilberedningen. Dette medfører en risiko for skoldning på grund af varme væsker, der kan spildes, hvis ikke de håndteres korrekt.

Strømførende komponenter (3)

Mikro-/kombiovnene indeholder strømførende komponenter. Det betyder, at strømførende komponenter udgør en risiko, hvis de ikke er tildækket.

Kontakt med rengøringskemikalier

Mikro-/kombiovnene skal rengøres med særlige rengøringskemikalier. Det medfører en risiko fra rengøringskemikalier, der kan give forbrændinger på huden.

Dele, der bevæger sig mod hinanden (4)

Når produktets dør f.eks. åbnes/lukkes eller rengøres, er der risiko for at få hånden i klemme eller blive skåret.

Mangelfuld tilberedning af madvarer

Alle madvarer skal være varme inden serveringen, så dine gæster ikke får serveret mikrobiologisk kontamineret mad.

3.5 Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet flyttes

Sikkerhedsrisiko: flytning af tunge genstande

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Forebyggelse
Risiko for skade ved overbelastning af kroppen	Når produktet anbringes på eller fjernes fra udstyret, der bruges til at flytte produktet	<ul style="list-style-type: none">▪ Brug en gaffeltruck eller palleløfter▪ Overhold sikkerhedsgrænserne for løft og transport▪ Brug personligt sikkerhedsudstyr

Sikkerhedsrisiko: produktets mekaniske dele

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for, at kropsdele bliver klemt, hvis produktet tabes	Når produktet flyttes	<ul style="list-style-type: none">▪ Brug passende håndteringsudstyr▪ Flyt produktet langsomt og forsigtigt, og sørg for, at det ikke vælter▪ Sørg for, at tyngdepunktet er balanceret▪ Undgå ryk
Kropsdele kan blive klemt, hvis produktet vælter eller falder af	Når produktet anbringes på den understøttende overflade	Overhold altid kravene til den understøttende overflade ved opsætningen af produktet. Se " <i>Krav til monteringssted</i> " på side 44

3.6 Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet opsættes

Sikkerhedsrisiko: flytning af tunge genstande

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for skade ved overbelastning af kroppen	Når produktet flyttes	<ul style="list-style-type: none">▪ Brug en gaffeltruck eller palleløfter til at anbringe produktet på monteringsstedet eller til at flytte det til et nyt sted▪ Brug altid det korrekte antal personer, og overhold grænserne for løft og flytning, når produktets placering tilpasses▪ Overhold den lokale lovgivning om sikkerhed på arbejdspladsen▪ Brug personligt sikkerhedsudstyr

Sikkerhedsrisiko: produktets mekaniske dele

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for, at kropsdele bliver klemt, hvis produktet tabes	Når produktet løftes	<ul style="list-style-type: none">▪ Sørg for, at tyngdepunktet er balanceret▪ Undgå ryk
Risiko for at skære sig på skarpe kanter	Ved håndtering af dele med metalplader	<ul style="list-style-type: none">▪ Vær forsigtig, når disse opgaver udføres▪ Brug personligt sikkerhedsudstyr

3.7 Risici og sikkerhedsforanstaltninger under monteringen

Sikkerhedsrisiko: elektrisk strøm

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele	<ul style="list-style-type: none">▪ Under dæksler▪ Under betjeningspanelet▪ Langs ledningen	<ul style="list-style-type: none">▪ Arbejde med elektriske systemer må kun udføres af kvalificerede elektrikere fra en autoriseret servicevirksomhed▪ Professionelt arbejde
	På produktet og på tilstødende metaldele	Sørg for, at alle elektriske stik er intakte og isat korrekt, før produktet anvendes Før produktet klargøres til brug, skal du sørge for, at det er sluttet til en ækvipotential forbindelse (EU).

Sikkerhedsrisiko: produktets mekaniske dele

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Fastklemte fingre eller kroppe	Når døren åbnes eller lukkes	Brug håndtaget, og undgå hængslerne

3.8 Risici og sikkerhedsforanstaltninger ved klargøring af produktet til brug

Sikkerhedsrisiko: elektrisk strøm

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele	<ul style="list-style-type: none">▪ Under dæksler▪ Under betjeningspanelet▪ Langs ledningen	<ul style="list-style-type: none">▪ Arbejde med elektriske systemer må kun udføres af kvalificerede elektrikere fra en autoriseret servicevirksomhed▪ Professionelt arbejde <hr/> <p>Sørg for, at alle elektriske stik er intakte og isat korrekt, før produktet anvendes</p> <hr/> <p>På produktet og på tilstødende metaldele</p> <hr/> <p>Før produktet klargøres til brug, skal du sørge for, at det er sluttet til en ækvipotentiale forbindelse (EU).</p>

Yderligere sikkerhedsrisici ved forberedelse af produktet til brug

Når produktet forberedes til brug, skal du læse og følge sikkerhedsoplysningerne i dette kapitel og følgende afsnit i kapitlet "*Sikkerhedsanvisninger*" på side 14 i denne monterings- og brugervejledning:

- "Risici og sikkerhedsforanstaltninger under betjeningen"
- "Risici og sikkerhedsforanstaltninger under rengøringen"

3.9 Risici og sikkerhedsforanstaltninger under betjeningen

Sikkerhedsrisiko: mikrobølgeenergi

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for forbrændinger på grund af for høj mikrobølgeenergi	Hvis produktets dør, dørforsegling eller ovnrum er beskadiget, kan personer, der står foran produktet, blive skadet af mikrobølgestråling, der udsendes fra produktet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betjen ikke ovnen, når døren er åben, da en betjening med åben dør kan medføre skadelige doser af mikrobølgeenergi. Det er vigtigt, at der ikke røres ved sikkerhedskontakterne. ▪ Anbring ikke genstande mellem ovnens forside og produktets dør, og undgå ophobning af snavs eller rester af rengøringsmidler på forseglingsoverflader. ▪ Brug ikke ovnen, hvis den er beskadiget. Det er især vigtigt, at ovndøren lukkes korrekt, og at der ikke er skader på (1) døren (bøjlet), (2) hængsler, (3) dørforseglingen og forseglingsoverflader. ▪ Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end kvalificerede serviceteknikere.

Sikkerhedsrisiko: varme – varme overflader

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for forbrændinger på grund af varme overflader	Inde i ovnrummet, herunder alle dele, som er eller var i rummet under tilberedningen, f.eks. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hylder ▪ Beholdere, bagepapir, riste osv. På indersiden af produktets dør	Brug særligt beskyttelsestøj, især beskyttelseshandsker

Sikkerhedsrisiko: varme – varm væske

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for skoldning på varme væsker	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inde i ovnrummet ▪ På produktets yderside 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placer kun beholdere med væske eller flydende mad i ovnrummet, så beholderen kan ses, og hold altid beholderen vandret, når den fjernes ▪ Brug særligt beskyttelsestøj, især beskyttelseshandsker

Sikkerhedsrisiko: kontaminering af madvarer

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for mikrobiologisk kontaminering af maden	Når tilberedningen afbrydes manuelt	<ul style="list-style-type: none">▪ Afbryd aldrig tilberedningen med vilje▪ Opbevar ikke madvarer midlertidigt i produktet Når produktet kører igen, så overvej, om madens tilstand påvirkes af, hvor lang tid det tog at genoptage driften.
	Når tilberedningen afbrydes på grund af strømsvigt	

Sikkerhedsrisiko: flytning af produkter, der står på et fundament med hjul

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for, at kropsdele bliver fastklemt	Når produkter flyttes på en platform med hjul	<ul style="list-style-type: none">▪ Flyt kun produkter fremad for at rengøre mikro-/kombiovnens kabinet eller gulvet under produkterne.▪ Træk strømstikket ud af produktet, før du flytter det▪ Slå altid parkeringsbremsen på hjulene til, når produkterne betjenes▪ Kontrollér hver dag, at hjulbremserne er aktiveret, før produktet betjenes
Risiko for, at hænder og fødder bliver fastklemt		
Risiko for skoldning på varme væsker		
Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele		

Sikkerhedsrisiko: elektrisk strøm

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele	Hvis produkter på platforme med hjul flyttes utilsigtet, så strømstikket trækkes ud	<ul style="list-style-type: none">▪ Slå altid parkeringsbremsen på hjulene til, når produkterne betjenes▪ Kontrollér, at hjulbremserne sidder på, før produktet betjenes hver dag

Sikkerhedsrisiko: produktets mekaniske dele

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for, at produktet glider på grund af kondensvand	Foran produktet	Sørg for, at gulvet omkring produktet hele tiden er tørt

3.10 Risici og sikkerhedsforanstaltninger under rengøringen

Sikkerhedsrisiko: rengøringskemikalier

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for kemiske forbrændinger eller irritation af huden, øjnene og åndedrætssystemet på grund af kontakt med rengøringskemikalier og deres dampe	For alle rengøringshandlinger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lad ikke rengøringskemikalier komme i kontakt med huden eller øjnene ▪ Opvarm ikke produktet, hvis der er rengøringskemikalier inde i det ▪ Sprøjt aldrig rengøringskemikalier direkte ind i ovnrummet ▪ Indånd ikke sprayen ▪ Brug personligt sikkerhedsudstyr
	Når der bruges ætsende rengøringskemikalier	Brug kun de rengøringskemikalier, som er angivet under "Rengøringsmidler" på side 92.

Sikkerhedsrisiko: kontaminering af madvarer

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for kontaminering af maden på grund af rengøringskemikalier	Hvis ovnrummet ikke er vasket korrekt efter rengøringen.	Vask ovnrummet med en ren klud og masser af rent varmt vand, og tør efter med en blød klud eller et stykke køkkenrulle.

Sikkerhedsrisiko: varme

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for forbrændinger på grund af varme overflader	Inde i hulrummet, herunder alle dele, som er eller var indvendigt under tilberedningen, f.eks. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hylde ▪ Beholdere, bagepapir, riste osv. På indersiden af produktets dør	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Når du går i gang med at rengøre, skal du vente, til temperaturen i ovnrummet er faldet til under 50° C, eller bruge funktionen "nedkøling" for at nedkøle ovnrummet ▪ Brug særligt beskyttelsestøj, især beskyttelseshandsker
Risiko for skoldning på grund af varmt vand, hvis der sprøjtes vand ind i ovnrummet	I hele ovnrummet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Når du går i gang med at rengøre, skal du vente, til temperaturen i ovnrummet er faldet til under 50° C, eller bruge funktionen "nedkøling" for at nedkøle ovnrummet ▪ Brug særligt beskyttelsestøj, især beskyttelseshandsker
Risiko for skoldning på grund af varm damp	Foran produktet, hvis ovnrummet nedkøles ved hjælp af funktionen "nedkøling"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gå væk fra produktet for at undgå varm damp, der slipper ud gennem den åbne dør ▪ Stik ikke hovedet ind i ovnrummet

Sikkerhedsrisiko: flytning af produkter, der hviler på et fundament med hjul

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Alle angivne risici	Når produkter flyttes på en platform med hjul	Når du flytter mikro-/kombiovn, skal du undgå at rulle hen over de elektriske ledninger med hjulene
Risiko for, at kropsdele bliver fastklemt	Når produkter flyttes på en platform med hjul	Pas på ledninger, der er sluttet til
Risiko for skoldning på varme væsker	Når produkter flyttes på en platform med hjul	Fjern altid mad fra produktet, før du flytter det
Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele	Når produkter flyttes på en platform med hjul	Pas på tilsluttede ledninger
Risiko for at falde på grund af fritliggende ledninger	Ved rengøring bag produktet, når det trækkes fremad	Vær forsigtig, når dette gøres

Sikkerhedsrisiko: elektrisk strøm

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for elektrisk stød på grund af en kortslutning	Hvis produktet kommer i kontakt med vand	<ul style="list-style-type: none">▪ Skyl ikke ydersiden med vand▪ Dæk altid USB-porten til ved rengøring
Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele	Hvis produkter på platforme med hjul flyttes utilsigtet, så strømstikket trækkes ud	<ul style="list-style-type: none">▪ Slå altid parkeringsbremsen på hjulene til, når produkterne betjenes▪ Kontrollér, at hjulbremserne sidder på, før produktet betjenes hver dag

Sikkerhedsrisiko: produktets mekaniske dele

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for, at hænder eller fingre kommer i klemme	Når produktets dør åbnes eller lukkes	Vær forsigtig, når dette gøres



3.11 Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet tages ud af drift

Sikkerhedsrisiko: elektrisk strøm

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Under dæksler ▪ Under betjeningspanelet 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbejdet på de elektriske systemer må kun udføres af kvalificerede elektrikere fra en autoriseret kundeservice-virksomhed ▪ Professionelt arbejde

Sikkerhedsrisiko: flytning af tunge genstande

Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Risiko for skade ved overbelastning af kroppen	Når produktet anbringes på eller fjernes fra udstyret, der bruges til at flytte produktet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brug en gaffeltruck eller palleløfter ▪ Overhold sikkerhedsgrænserne for løft og transport ▪ Brug personligt sikkerhedsudstyr

Sikkerhedsrisiko: produktets mekaniske dele


Fare	I hvilke situationer opstår der en risiko?	Foranstaltninger
Kropsdele kan blive klemt, hvis produktet vælter eller falder af	Når produktet flyttes, f.eks. for at få bedre adgang til ledningerne	Overhold altid kravene til den understøttende overflade, når produktet tages ud af drift. Se " <i>Krav til monteringsstedet</i> " på side 44
Risiko for at glide på et fugtigt køkkengulv	Foran produktet	Sørg for, at gulvet omkring produktet hele tiden er tørt

3.12 Sikkerhedsanordninger

Betydning

Mikro-/kombiovnens har en række sikkerhedsanordninger, der beskytter brugeren. Det er yderst vigtigt, at alle sikkerhedsanordninger er monteret og fungerer, når produktet betjenes.

Placering og funktion



Element	Sikkerhedsanordning	Funktion	Eftersyn
1	Dæksler må kun fjernes ved hjælp af et værktøj	<ul style="list-style-type: none"> Forhindrer utilsigtet kontakt med strømførende dele Forhindrer adgang til den bevægelige ventilator via ledningsrummet 	Kontrollér, at dækslerne er på plads
2	Betjeningspanelet må kun fjernes ved hjælp af et værktøj	Forhindrer, at strømførende dele berøres ved et uheld	Sørg for, at betjeningspanelet er på plads
3	Dørforsegling	Beskytter brugeren og omgivelserne mod den mikrobølgeenergi, som udsendes fra ovnrummet	Kontrollér dørforseglingen regelmæssigt for skader, og udskift den om nødvendigt.
4	Produktets dør	Beskytter brugeren og omgivelserne mod varm damp og mikrobølgeenergi	Kontrollér døren regelmæssigt for skader, og udskift den om nødvendigt
5 (intet billede)	Sikkerhedskontakter på døren: Elektrisk dørføler til produktets dør	Sørger for, at det system, der danner mikrobølger, ikke kan aktiveres, hvis døren er åben.	Kontrollér dørkontakten: Handling: <ul style="list-style-type: none"> Åbn produktets dør helt Tryk på Start Resultat: Advarsel om døråbning

Element	Sikkerhedsanordning	Funktion	Eftersyn
6 (intet billede, installeret af kunde)	Frakoblingsanordning	<ul style="list-style-type: none">▪ Monteret af kunden tæt på produktet. Synlig og tilgængelig, 1- eller 3-pols handling, minimum kontaktseparation 3 mm.▪ Bruges til at koble produktet fra strømforsyningen under rengøring, reparation og eftersyn og i tilfælde af risici	Handling: <ul style="list-style-type: none">▪ Aktivér frakoblingsanordningen
7 (intet billede)	Indvendige sikringer	Forhindrer defekte komponenter i at bruge for meget strøm og forårsage brand.	Sørg for, at de indvendige sikringer er klassificeret korrekt

3.13 Krav til personale og arbejdspladser

Krav, som skal overholdes af det personale, der betjener produktet

Personale	Kvalifikationer	Opgaver
Kok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Har relevant erhvervsuddannelse ▪ Har kendskab til lokal lovgivning og bestemmelser om fødevarer samt hygiejnelove og -bestemmelser ▪ Skal dokumentere i overensstemmelse med HACCP ▪ Uddannet i betjening af mikro-/kombiovn 	Udfører organisationsopgaver som for eksempel <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indtastning af tilberedningsprofildata ▪ Redigering af nuværende tilberedningsprofiler i kgebogen ▪ Udvikling af nye tilberedningsprofiler ▪ Justering af produktets indstillinger Kan også udføre alle brugeropgaver, hvis dette er relevant.
Bruger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delvist erfaren ▪ Uddannet i betjening af mikro-/kombiovn ▪ Arbejder under opsyn ▪ Kender til de relevante regler om håndtering af tung last 	Udfører specifikke betjeningsopgaver, såsom at <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fylde mikro-/kombiovn ▪ Påbegyndelse af en tilberedningsprofil ▪ Fjerne mad ▪ Rengøre af mikro-/kombiovn ▪ Montere tilbehør på mikro-/kombiovn ▪ Udføre mindre vedligeholdelsesopgaver
Person, der flytter udstyret	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uddannet i brugen af en palleløfter og gaffeltruck ▪ Kender til de relevante regler om håndtering af tung last 	Videreformidling i miljøet
Servicetekniker	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Er en autoriseret servicetekniker ▪ Har relevant, teknisk uddannelse ▪ Er uddannet i et bestemt produkt ▪ Kender til de relevante regler om håndtering af tung last 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opsætning af produktet ▪ Forberedelse af produktet til førstegangsbrug og frakobling af produktet ▪ Anvisninger til brugeren

Arbejdspladser

- Arbejdspladsen for professionel montering og klargøring af produktet inden førstegangsbrug er hele produktområdet.
- Arbejdspladsen for personalets betjening er foran produktets dør.
- Arbejdspladsen for personalet under rengøring og eftersyn er hele produktområdet.

3.14 Personligt sikkerhedsudstyr

Flytning og opsætning af produktet

Aktivitet	Materialer, der bruges	Personligt sikkerhedsudstyr
<ul style="list-style-type: none"> Videreformidling i miljøet Opsætning af produktet på en arbejdsoverflade, et stativ eller i et stykke stablingsudstyr Opsætning af produktet på monteringsstedet 	<ul style="list-style-type: none"> Passende løfteudstyr Gaffeltruck eller palleløfter 	<ul style="list-style-type: none"> Beskyttelseshandsker Sikkerhedsstøvler Hjelm (f.eks. når tung last løftes, og der arbejdes over hovedhøjde, ...)

Montering, klargøring til førstegangsbrug og frakobling

Aktivitet	Materialer, der bruges	Personligt sikkerhedsudstyr
Montering og fjernelse (frakobling) af det elektriske system	Værktøj og udstyr afhængigt af opgaven	Arbejdstøj og personligt sikkerhedsudstyr afhængigt af det arbejde, der skal udføres, som angivet i nationale bestemmelser
<ul style="list-style-type: none"> Klargøring af produktet til førstegangsbrug Anvisninger til brugeren 	Værktøj og udstyr afhængigt af opgaven	Arbejdstøj som beskrevet i landespecifikke standarder og direktiver for køkkenarbejde, især: <ul style="list-style-type: none"> Beskyttelsestøj Varmesikre handsker (i overensstemmelse med EN 407 i EU) Sikkerhedsstøvler
Afmontering af produktet (frakobling)	<ul style="list-style-type: none"> Passende løfteudstyr Gaffeltruck eller palleløfter 	<ul style="list-style-type: none"> Beskyttelseshandsker Sikkerhedsstøvler Hjelm (f.eks. når tung last løftes, og der arbejdes over hovedhøjde)

Betjening

Aktivitet	Materialer, der bruges	Personligt sikkerhedsudstyr
Isætning/fjernelse af mad	Ingen	Arbejdstøj som beskrevet i landespecifikke standarder og direktiver for køkkenarbejde, især: <ul style="list-style-type: none"> Beskyttelsestøj Varmesikre handsker (i overensstemmelse med EN 407 i EU) Sikkerhedsstøvler
Fjernelse og montage af dele	Værktøj og udstyr afhænger af opgaven	Arbejdstøj som beskrevet i landespecifikke standarder og direktiver for køkkenarbejde, især: <ul style="list-style-type: none"> Beskyttelsestøj Varmesikre handsker (i overensstemmelse med EN 407 i EU) Sikkerhedsstøvler

Rengøring

Aktivitet	Materialer, der bruges	Personligt sikkerhedsudstyr
<ul style="list-style-type: none">▪ Rengøring af ovnrummet med hånden▪ Håndtering af sprøjteflasker	<ul style="list-style-type: none">▪ Rengøringskemikalier, som er godkendte af producenten▪ Beskyttelseskemikalier, som er godkendte af producenten	Dele af beskyttelsesudstyret, alt efter hvilket rengøringskemikalie der bruges: <ul style="list-style-type: none">▪ Åndedrætsværn▪ Sikkerhedsbriller▪ Beskyttelseshandsker▪ Beskyttelsestøj/forklæde EF-sikkerhedsdataarket for det relevante rengøringskemikalie indeholder en mere nøjagtig specifikation af disse elementer. En ajourført kopi kan udleveres hos producenten. Læs mærkaten på det relevante rengøringskemikalie.
Rengøringskomponenter og -tilbehør ifølge de relevante instruktioner	Almindeligt rengøringsmiddel til husholdningsbrug: mildt for huden, uden alkali, pH-neutralt og lugtfrit	Følg vejledningen fra producenten af det rengøringskemikalie, som du bruger
Rengøring af ydersiden af produktets kabinet	Almindeligt rengøringsmiddel til husholdningsbrug til rustfrit stål eller hårde overflader	Følg vejledningen fra producenten af det rengøringskemikalie, som du bruger

4 Flytning af produktet

Formålet med dette kapitel

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan produktet flyttes.

Dette kapitel er beregnet til at blive brugt af ejerens medarbejder, som har ansvar for produktet, og af en kvalificeret ansat fra et autoriseret servicefirma.

Indhold

Dette kapitel indeholder følgende emner:

	Side
Sikkert arbejde med produktet	40
Flytning af produktet til monteringsstedet	41



4.1 Sikkert arbejde med produktet

Af hensyn til din sikkerhed

Inden arbejdet begynder, skal du gøre dig bekendt med de risici, som er beskrevet i "*Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet flyttes*" på side 25.

Krav til det personale, der flytter produktet

Personale, der er kvalificeret til at flytte produktet:

- Kun personale, som er uddannet i at betjene en palleløfter og gaffeltruck til håndteringsformål, må flytte produktet.
- Personalet skal være opmærksomt på reglerne om håndtering af tung last.

Personligt sikkerhedsudstyr

Brug følgende personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnittet "*Personligt sikkerhedsudstyr*" på side 37 i kapitlet "*Sikkerhedsanvisninger*", til de relevante opgaver.

Flytning af tung last

▲WARNING

Risiko for skader ved forkert løft

Når produktet løftes, kan produktets vægt medføre skader, især omkring torsoen.

- ▷ Brug en gaffeltruck/palleløfter til at flytte produktet.
- ▷ Når produktet løftes, skal der bruges personale nok til at løfte produktets vægt (antallet afhænger af alder og køn). Overhold de lokale bestemmelser om sikkerhed på arbejdspladsen.
- ▷ Brug personligt sikkerhedsudstyr.

Uegnet understøttende overflade

▲WARNING

Risiko for at blive klemt fast, hvis produktet vælter eller falder af

Kropsdele kan blive klemt, hvis produktet vælter eller falder af.

- ▷ Sørg for, at produktet aldrig anbringes på en uegnet understøttende overflade.

4.2 Flytning af produktet til monteringsstedet

Påkrævet plads til flytning af produktet

Sørg for, at der er plads nok i højden og bredden langs hele den rute, hvor produktet flyttes, så det kan transporteres til monteringsstedet.

Nedenstående tabel viser de mål for **produktet, herunder emballagen**, som er nødvendige for at fastslå de minimale mål på den dør, som produktet kan bæres gennem, så det kan anbringes på monteringsstedet:

Minimum døråbning

Bredde	[in]	21,1	[mm]	535
Højde	[in]	33,5	[mm]	850
Dybde	[in]	35,3	[mm]	895

Vægtbegrænsning ved flytning af produktet

Sørg for flytteudstyr, der er klassificeret som egnet til at bære vægten.

Brug produktets vægt, herunder emballagen, til at fastslå løfteudstyrets minimumsbelastning. Se "*Mål og vægt*" på side 108.

Flytning af produktet til monteringsstedet

Overhold følgende ved flytning af produktet:

- Flyt altid produktet på en palle.
- Anbring altid produktet i oprejst position.
- Flyt produktet langsomt og forsigtigt, og sørg for, at det ikke vælter.
- Pas på ikke at støde ind i ting, når produktet flyttes.
- Undgå at flytte produktet langs ujævne ruter eller op og ned ad bakker/trapper.
- Løft ikke ovnen ved hjælp af håndtaget. Brug altid håndløftepunkterne.

5 Opsætning af produktet

Formålet med dette kapitel

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du opsætter dit produkt.

Dette kapitel henvender sig til brugeren og til en kvalificeret medarbejder hos et autoriseret servicefirma.

Indhold

Dette kapitel indeholder følgende emner:

	Side
Sikkert arbejde ved opsætningen af produktet	43
Krav til monteringsstedet	44
Udpakning af produktet	46
Fjernelse af produktet fra pallen	48
Montering af produktet på en arbejdsoverflade	48

5.1 Sikkert arbejde ved opsætningen af produktet

Af hensyn til din sikkerhed

Inden arbejdet begynder, skal du gøre dig bekendt med de risici, som er beskrevet i "*Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet opsættes*" på side 26.

Krav til personale, der opsætter produktet

Personale, der er kvalificeret til at opsætte produktet:

- Kun kvalificeret personale fra et autoriseret servicefirma må opsætte produktet.

Regler for opsætning af produktet

Lokale og nationale standarder og regler for arbejdspladser i cateringkøkkener skal overholdes.

Lokale myndigheders og leverandørers regler og bestemmelser, som gælder for det pågældende monteringssted, skal overholdes.

Personligt sikkerhedsudstyr

Brug følgende personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnit "*Personligt sikkerhedsudstyr*" på side 37 i kapitlet "*Sikkerhedsanvisninger*", til de relevante opgaver.

Flytning af tung last

WARNING

Risiko for skader ved forkert løft

Når produktet løftes, kan produktets vægt medføre skader, især omkring torsoen.

- ▷ Brug en gaffeltruck eller palleløfter til at anbringe produktet på monteringsstedet eller til at flytte det til et nyt sted.
- ▷ Når produktet flyttes til det korrekte sted, skal der bruges personale nok til at løfte produktets vægt (antallet afhænger af alder og køn). Overhold den lokale lovgivning om sikkerhed på arbejdspladsen.
- ▷ Brug personligt sikkerhedsudstyr.

Uegnet understøttende overflade

WARNING

Risiko for at blive klemt fast, hvis produktet vælter eller falder af

Kropsdele kan blive klemt, hvis produktet vælter eller falder af.

- ▷ Sørg for, at produktet aldrig anbringes på en uegnet understøttende overflade.

5.2 Krav til monteringsstedet

Betydning

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan vælge et passende monteringssted til mikro-/kombiovn. Kontrollér det ønskede monteringssted omhyggeligt for at sikre, at det er egnet, før du flytter produktet dertil og påbegynder monteringen.

Regler for sikker opsætning af produktet

For at undgå risici forbundet med monteringsstedet og produktets omgivelser skal følgende regler overholdes:

- Det skal være muligt at overholde kravene til betjeningsforholdene. Få flere oplysninger om betjeningsforholdene i "*Krav i forbindelse med de omgivelser, hvor mikro-/kombiovn betjenes*" på side 20.
- Der er risiko for brand på grund af den varme, der afgives fra varme overflader. Derfor må der ikke anbringes brændbare materialer, gasser eller væsker i nærheden af, på eller under produktet. Når du vælger det sted, hvor produktet skal monteres, er det vigtigt at huske dette krav samt den minimumsplads, der kræves til produktet.
- Varmekilder i nærheden må ikke være tættere på end 500 mm fra produktet.
- Produktet skal monteres, således at det absolut ikke er muligt, at væsker fra produktet eller væske fra tilberedningsprocesserne kan havne i frituregryder eller produkter, der fungerer ved hjælp af varmt, ikkebeskyttet fedt. Frituregryder eller produkter, der fungerer ved hjælp af varmt, ikkebeskyttet fedt, som er anbragt tæt på, må ikke være tættere på end 500 mm fra produktet.
- Produktet må ikke monteres direkte under brandalarmer eller sprinklersystemer. Brandalarmer og sprinklersystemer skal monteres, således at de kan håndtere mængden af damp fra produktet, når døren åbnes.
- Det skal være muligt at montere den understøttende overflade til produktet (arbejdsoverflade, stativ eller stablingsudstyr) på monteringsstedet, så produktet ikke kan vælte eller glide rundt. Den understøttende overflade skal opfylde følgende krav.
- Vibrationer skal generelt undgås ved brug af ovnstativer eller stablingsudstyr med hjul.

Krav til den understøttende overflade

Den understøttende overflade skal have følgende egenskaber:

- Den understøttende overflade skal være flad og jævn.
- Den understøttende overflade skal kunne holde til vægten af produktet, når det er i brug, og vægten af den konstruktion, der understøtter produktet.
- Den konstruktion, der holder produktet oppe (arbejdsoverflade eller stativ), skal kunne holde til vægten af produktet, når det er i brug.

Produktets vægt uden indhold

e2s kraftig version	[pund]	134	[kg]	61,0
e2s standardversion	[pund]	114	[kg]	51,7

Faktiske pladskrav

Der kræves langt mere plads foran produkterne end de angivne minimumskrav for plads, for at mikro-/kombiovnene kan betjenes sikkert, især i forbindelse med sikker håndtering af varme retter.

Det anbefales generelt at sikre større mellemrum til vægge, så der er adgang i forbindelse med eftersyn.


Følgende dele må ikke tildækkes, justeres eller blokeres på monteringsstedet (se også "*Mikro-/kombiovnens design og funktion*" på side 12):

- Udluftningsventil bag på produktet
- Luffilter på forsiden af produktet

Minimumskrav til plads


Følgende diagram og tabel viser den plads, der kræves til produktet i forbindelse med forskellige monterings- og betjeningssituationer. De viser også de vandrette minimumsafstande til tilstødende vægge og overflader. Sikkerhedsafstanden på toppen skal altid overholdes.

Betydning	Påkrævet plads
A Sikkerhedsafstand fra toppen	[in] 2 [mm] 50
B Dybdekrav, når produktets dør er åbnet i en vinkel på 90°	[in] 12,2 [mm] 310
Sikkerhedsafstand på venstre/højre side/bagpå	[in] 0 [mm] 0




5.3 Udpakning af produktet

1.




Skær båndene omkring emballagen over. Fjern låget.

2.



Fjern kundedokumentationen og eventuelt produkttilbehør.

3.



Fjern emballagen.

4.

Kontrollér produktet for skader, før følgesedlen signeres. Notér eventuelle skader på følgesedlen, og underret fragtfirmaet og producenten.

5.

ADVARSEL

Et produkt, der er beskadiget, må under ingen omstændigheder monteres eller tages i brug.



Indhold

Følgende dele er omfattet af leveringsomfanget:

- 1 mikro-/kombiovn
- 1 luftfilter
- 1 solid bageplade/rist
- 1 bagespade
- 1 nedkølingsfad
- 1 monterings- og brugervejledning

5.4 Fjernelse af produktet fra pallen

Produktets vægt er angivet i "Tekniske data" på side 107.

- | | | |
|----|--|--|
| 1. |  | Find de korrekte løftepunkter. |
| 2. |  | Løft produktet op fra emballagen.
Brug det nødvendige personlige sikkerhedsudstyr. |
| 3. | | ADVARSEL <ul style="list-style-type: none">▪ Løft ikke ovnen ved hjælp af håndtaget.▪ Risiko for at blive klemt fast, hvis produktet vælter. |

5.5 Montering af produktet på en arbejdsoverflade

Regler for sikker opsætning af produktet

Overhold følgende regler for at sikre, at produktet monteres stabilt:

- Det skal være muligt at opsætte arbejdsoverfladen på monteringsstedet, så ovnen ikke kan vælte eller glide rundt. Overfladen, som den hviler på, skal overholde kravene.
- Arbejdsbordets overflade må ikke være glat.

6 Montering

Formålet med dette kapitel

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du slutter mikro-/kombiovnen til det elektriske system.

Indhold

Dette kapitel indeholder følgende emner:

	Side
Sikkert arbejde under den elektriske montering	50
Planlægning af den elektriske montering	50
Krav til elektrisk montering	52

6.1 Sikkert arbejde under den elektriske montering

Af hensyn til din sikkerhed

Inden arbejdet begynder, skal du gøre dig bekendt med de risici, som er beskrevet i "*Risici og sikkerhedsforanstaltninger under montering*" på side 27.

Krav til personale i forbindelse med den elektriske montering

Kun elektrikere, som er kvalificerede i henhold til EN 50110-1 og ansat i et autoriseret servicefirma, må udføre arbejde på elektrisk udstyr.

Regler for elektrisk montering

Overhold følgende krav for at undgå risici som følge af defekte elektriske systemer:

- Det elektriske system skal tilsluttes i overensstemmelse med gældende lokale og nationale fagforbunds regler og bestemmelser og i overensstemmelse med krav fra det lokale elselskab.

Personligt sikkerhedsudstyr

Brug det personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnit "*Personligt sikkerhedsudstyr*" på side 37 i kapitlet "*Sikkerhedsanvisninger*", til de pågældende opgaver.

Strømførende komponenter

DANGER

Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele

Når produktet ikke er sluttet til en ækvipotentiale forbindelse, er der risiko for elektrisk stød, hvis strømførende dele berøres.

- ▷ Sørg for, at alt arbejde, der udføres på det elektriske system, kun udføres af en kvalificeret elektriker fra et autoriseret servicefirma.
- ▷ Sørg for, at de elektriske systemer er intakte og tilsluttet korrekt, før produktet anvendes.
- ▷ Før produktet (og alt tilbehør af metal) klargøres til brug, skal du sørge for, at det er sluttet til en ækvipotentiale forbindelse.

6.2 Planlægning af den elektriske montering

Betydning

Hvis produktet skal kunne betjenes sikkert og nøjagtigt, er det vigtigt, at det elektriske system monteres forsigtigt og korrekt. Alle de regler og bestemmelser, der er opført her, og den beskrevne procedure skal følges nøje.

Regler for sikker elektrisk montering af produkterne

Overhold følgende regler for at undgå risici som følge af defekte elektriske systemer:

- Det elektriske system skal tilsluttes i overensstemmelse med gældende lokale fagforbunds regler og bestemmelser og i overensstemmelse med krav fra det lokale elselskab.
- Produktets kabinet skal have passende jordforbindelse og være sluttet til en ækvipotentiale forbindelse.
- Hvis to mikro-/kombiovne monteres på stablingsudstyr, skal begge ovnes kabinetter og selve stablingsudstyret have korrekt jordforbindelse og sluttet til en ækvipotentiale forbindelse.

- Ved mikro-/kombiovne på platforme med hjul skal ledningen være så lang, at produktet kan bevæges så langt, som hjulene på den understøttende platform giver mulighed for. Når platformen og produktet flyttes, må ledningen aldrig udsættes for belastning.
- Alle elektriske systemer skal kontrolleres, når produktet forberedes til førstegangsbrug, for at sikre, at ledningerne er anbragt korrekt, og at stikkene sluttet rigtigt til.

Udstyr, der leveres af kunden, og regler for elektrisk montering

Følgende tabel viser, hvilket udstyr kunden skal levere, og hvilke regler der skal overholdes, når produktet tilsluttes.

Udstyr	Regler
Sikring	Sikringsbeskyttelsen og tilslutningen af produktet skal være i overensstemmelse med lokale regler og nationale monteringskrav.
Ækvipotential forbindelse	Produktet skal sluttet til en ækvipotential forbindelse. Ækvipotential forbindelse: elektrisk system, der sikrer, at det elektriske udstyrs rammer og eventuelle ydre strømførende komponenter har et ækvivalent (eller næsten ækvivalent) potentiale.
Fejlstrømsafbryder (HFI)	Monteringsreglerne kræver beskyttelse ved hjælp af en fejlstrømsafbryder (HFI). Passende fejlstrømsafbrydere, der overholder de relevante, nationale regler, skal benyttes. Hvis monteringen omfatter mere end ét produkt, skal der leveres én fejlstrømsafbryder for hvert enkelt produkt.
Frakoblingsanordning	Der skal monteres en let tilgængelig alpolet afbryder med en minimum kontaktseparation på 3 mm tæt på produktet. Produktet skal være tilsluttet via denne afbryder. Afbryderen bruges til at frakoble produktet fra det elektriske system i forbindelse med rengøring, reparation og montering.

Monteret frekvensomformer

Produktet er monteret med én frekvensomformer (FC) og et EMC-indgangsfilter.
Disse anordninger kan medføre tab af strøm på over 3,5 mA pr. FC-drev.
Brug en egnet HFI-afbryder til den klassificerede spænding.

Fejlstrømsafbryderens egenskaber

Fejlstrømsafbryderen (HFI) skal have følgende egenskaber:

- Filter til bortfiltrering af RF-strøm
- Udløserkendetegn med "forsinkelse" for HFI-enheder med udløsergrænse >30 mA: forhindrer, at HFI udløses ved opladning af kondensatorer og sekundær kapacitans, når produktet tændes.
- "Beskyttelse mod tab af strøm, type SI"-udløserkendetegn for HFI-anordninger med udløsergrænse på 30 mA: ufølsom over for udefrakommende udløsning.

6.3 Krav til elektrisk montering

Effektafbrydere


Faciliteter med standardeffektafbrydere (type "B") er følsomme over for "udladninger", der opstår, når fryserne, køleskabe og andet køkkenudstyr, herunder mikro-/kombiovne, tændes. Derfor skal der være monteret en type "D"-effektafbryder (designet specifikt til denne type udstyr). En individuel, passende klassificeret effektafbryder skal være installeret for hvert enkelt produkt, der monteres.

Elektrisk system med lav impedans

Disse kommercielle mikro-/kombiovne er i overensstemmelse med EN 61000-3-11. Men når følsomt udstyr slutes til den samme strømforsyning som den, produktet er tilsluttet, skal brugeren i samråd med leverandøren om nødvendigt fastslå, om der skal benyttes en strømforsyning med lav impedans.

Elektrisk system

Illustration




Betydning

Britiske modeller er udstyret med et blåt 32 A-stik i henhold til IEC 60309 (EN 60309).

Effektafbrydere skal være klassificeret som 32 A til 32 A- og som 16 A til 16 A-stikkonfigurationer og være af typen Forsinkelse eller Motorstarttype (europæisk type D).

Britiske 13 A-modeller er monteret med et støbt stik i henhold til BS1363 med 13 A-sikring.

EU 16 A-modeller har monteret et støbt stik i henhold til CEE 7/7 (type F Schuko), som er 16 A-klassificeret.



Dobbeltfasemodeller skal tilsluttes som vist.


Effektafbrydere skal være 20 A-klassificeret eller derover og være af typen Forsinket eller Motorstart (europæisk type D).

Ækvipotentialet forbindelse



Der sidder et ækvipotentialet forbindelsespunkt bag på produktet til selvstændig jordforbindelse (GND).

Diagram over fasebelastning



Forklaring af diagram over fasebelastning

Fasebelastning

Belastning pr. fase er ikke tilsvarende. Derfor anbefales det at slutte andet elektrisk udstyr til L3+N.

7 Klargøring af produktet til brug

Formålet med dette kapitel

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan mikro-/kombiovnens tages i drift, og hvordan maden tilberedes.

Indhold

Dette kapitel indeholder følgende emner:

	Side
Sikkert arbejde ved klargøring af produktet til brug	55
Procedure for klargøring af produktet til brug	57
Hovedmenuskærm	59
Tastaturskærmen	60

7.1 Sikkert arbejde ved klargøring af produktet til brug

Sikkerhedsanvisninger vedrørende klargøring af produktet til brug

Inden du påbegynder arbejdet, skal du gøre dig bekendt med de risici, der er beskrevet i "*Risici og sikkerhedsforanstaltninger ved klargøring af produktet til brug*" på side 28 og i kapitlet "*Sikkerhedsanvisninger*" i denne monterings- og brugervejledning.

Personligt sikkerhedsudstyr til klargøring af produktet til brug

Brug det personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnit "*Personligt sikkerhedsudstyr*" på side 37 i kapitlet "*Sikkerhedsanvisninger*", til de pågældende opgaver.

Regler for sikker betjening af produktet

For at undgå risici skal følgende regler overholdes ved betjeningen:

- Udluftningsventilen bag på produktet og ventilationshullerne på forsiden af produktets basisdel må ikke tildækkes, spærres eller blokeres.
- Sørg for, at alt tilbehør er monteret.

For at undgå risici skal følgende regler overholdes ved betjening af produkter, som er anbragt på en overflade med hjul:

- Parkeringsbremserne på forhjulene skal altid være slået til, når produkterne betjenes.
- Kontrollér hver dag, at hjulbremserne er slået til, før produktet betjenes.

Strømførende komponenter

DANGER

Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele

Når produktet ikke er sluttet til en ækvipotentiale forbindelse, er der risiko for elektrisk stød, hvis strømførende dele berøres.

- ▷ Sørg for, at alt arbejde, der udføres på det elektriske system, kun udføres af en kvalificeret elektriker fra et autoriseret servicefirma.
- ▷ Før produktet (og alt tilbehør af metal) klargøres til brug, skal du sørge for, at det er sluttet til en ækvipotentiale forbindelse (EU).

Varme overflader

WARNING

Risiko for forbrændinger på grund af forhøjede temperaturer inde i ovnrummet og på indersiden af produktets dør

- ▷ Du kan få forbrændinger, hvis du rører ved opvarmningsrummets indvendige dele, indersiden af døren eller andre dele, som var inde i ovnen under tilberedningen.
- ▷ Brug personligt sikkerhedsudstyr.

Varm damp

WARNING

Risiko for skoldning på grund af varm damp

- ▷ Vær altid forsigtig, når døren åbnes, da der kan slippe varm damp ud, som kan skolde ansigtet, hænderne, fødderne eller benene.

- ▷ Når du nedkøler ovnrummet ved hjælp af funktionen "nedkøling", skal du gå væk fra produktet for at undgå varm damp, der slipper ud gennem den åbne dør.

For høj mikrobølgeenergi

⚠WARNING

Risiko for forbrændinger på grund af for høj mikrobølgeenergi

FORHOLDSREGLER TIL AT UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR HØJ MIKROBØLGEENERGI

- ▷ Betjen ikke ovnen, når døren er åben, da åbning af døren kan medføre skadelige doser af mikrobølgeenergi. Det er vigtigt, at der ikke røres ved sikkerhedskontakterne.
- ▷ Anbring ikke genstande mellem ovnens forside og produktets dør, og undgå ophobning af snavs eller rester af rengøringsmidler på forseglingsoverflader.
- ▷ Brug ikke ovnen, hvis den er beskadiget. Det er især vigtigt, at ovndøren lukkes korrekt, og at der ikke er skader på (1) døren (bøjlet), (2) hængsler, (3) dørforseglingen og forseglingsoverflader.
- ▷ Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end kvalificerede serviceteknikere.

Radiointerferens

BEMÆRKNING

Dette er et klasse A-produkt. I et privat hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i det tilfælde kan det være nødvendigt, at brugeren tager passende forholdsregler.

Nedbring eller fjern interferens, der påvirker radioer, fjernsyn eller andre elektriske apparater, ved at gøre følgende:

- Anbring elektriske apparater så langt væk fra mikro-/kombiovnene som muligt.
- Brug en korrekt monteret antenne på radioer, fjernsyn osv. til at opnå bedre signalmodtagelse.

7.2 Procedure for klargøring af produktet til brug

Kontrol inden klargøring af produktet til brug

Brug følgende kontrolliste, inden mikro-/kombiovnene klargøres til brug, for at sikre, at alle vigtige krav er opfyldt. Produktet må ikke tages i drift, før alle de angivne krav er opfyldt.

Kontrolliste til flytning, opsætning og montering af produktet:

- Papemballage og fastholdelsesanordninger til transport osv. skal være fjernet.
- Produktet har ingen synlige tegn på skader.
- Produktet er opsat, således at det ikke kan glide eller vælte. Kravene til monteringsstedet og området omkring produktet er opfyldt.
- Produktet er monteret i henhold til monteringsreglerne.

Kontrolliste for sikkerhedsanordninger og advarsler:


- Alle sikkerhedsanordninger er anbragt, hvor de skal sidde, fungerer korrekt og er fastgjort korrekt.
- Alle advarselstegn er anbragt, hvor de skal sidde.


Passende tilberedningsredskaber


Læs producentens vejledning og temperaturoversigten for at finde ud af, hvilke beholdere eller hvilke redskaber der egner sig til hver enkelt tilberedningsfunktion. Følgende tabel indeholder generelle retningslinjer:


Tilberedningsredskaber	Tilladt	Bemærkning
Varmesikre beholdere		
Forstærket glas	JA	
Kompatibel glaskeramik	JA	Brug ikke genstande med metaldekorationer.
Keramik (diverse typer porcelæn)	JA	
Metal- og foliebakker		
Enhver type metal- eller foliebeholdere	NEJ	
Plasticbeholdere		
Dobbelte ovnfaste plasticbeholdere	JA	Brug kun plasticbeholdere, som er godkendt af producenten.
Engangsbeholdere		
Brændbare materialer (papir, karton osv.)	JA	Brug kun brændbare materialer, som er godkendt af producenten.
Andre redskaber		
Plasticskilte	NEJ	
Bestik	NEJ	Der må ikke være køkkenredskaber i et madprodukt under tilberedningen i ovnrummet.
Termometre	NEJ	


Start

- 

1. Udfør al nødvendig sikkerhedskontrol, og sørg for, at produktet er rent og tomt.
Tænd derefter for produktet.
- 

2. easyTouch®-skærmen tændes og viser kortvarigt serienummeret og produktdataene.
Hvis dataene skal blive ved med at stå på skærmen, kan du trykke let på skærmen én gang for at sætte displayet på pause. Tryk igen for at fortsætte.
- 

3. Når produktet er indstillet med to eller flere forvarmningstemperaturer, vises en valgmulighed.
Rullepilene nederst på skærbilledet viser, at der er flere temperaturindstillinger end dem på skærmen.
Brug rullepilene om nødvendigt. Vælg derefter den nødvendige temperatur for at forvarme ovnrummet.
- 

4. Under forvarmningen viser displayet fremskridtet, i takt med at ovnrummet varmes op til den valgte temperatur.
Tryk på det røde "X" nederst på skærmen for at standse opvarmningen af ovnrummet.
- 

5. Produktet er klart til brug, når "kokebog" vises i displayet.

Kundevejledning og -instruktion






Informér brugeren om alle sikkerhedsrelaterede funktioner og anordninger.
Informér brugeren om, hvordan produktet betjenes.

7.3 Hovedmenuskærm

Udseende



Knapperne og deres funktioner

Knap	Betydning	Funktion
	Udviklingstilstand	"Udviklingstilstand" gør det muligt at oprette tilberedningsprofiler med flere faser og gemme dem med et navn og et symbol til senere brug.
	Press&Go	"Press&Go" giver hurtig adgang til de tilberedningsprofiler, som allerede er gemt.
	Kogebog	"Kogebog" indeholder de tilberedningsprofiler, som er gemt i produktets hukommelse. Den viser favoritter, tilberedningsprofilgrupper og en udførlig oversigt over alle de tilberedningsprofiler, der kan vælges.
	Rengøring/temperaturændring	"Rengøring/temperaturændring" gør det muligt at ændre ovnrummets temperatur og klargøre produktet til rengøring med visning af påmindelser som hjælp til rengøringsprocessen.
	Indstillinger	"Indstillinger" bruges til at kontrollere produktets indstillinger og funktioner, herunder tid og sprog, indlæsning af tilberedningsprofiler og til eftersyn og vedligeholdelse.

easyTouch-skærmens display









easyTouch®-skærmens display, layout og ikoner som vist heri er udelukkende vejledende og er ikke en præcis gengivelse af dem, der følger med produktet.

7.4 Tastaturskærmen

Udseende



Knapperne og deres funktioner

Knap	Betydning	Funktion
	Tastaturskærm	Tastaturskærmen bruges til at indtaste en autoriseret adgangskode, så man kan indtaste data for programmer og begrænse adgangen til visse funktioner.
	Ryd skærbillede	Vælg "Ryd skærbillede" for at slette tekst fra tastaturskærmen.
	Tastatur	Brug tastaturet til at indtaste tekst.
	Mellemrumstast	Tryk på "Mellemrumstast" for at indsætte et mellemrum.
	Tilbage	Tryk på "Tilbage" for at begynde på en ny linje.
	Tastaturreulning	Tryk på op-/ned-pilene for at rulle på tastaturskærmen.
	Enter / OK	Tryk på det grønne flueben for at bekræfte indstillingerne og fortsætte.
	Forrige skærbillede	Tryk på "backspace"-tasten for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

Antal tegn

- Brug maks. ét til 20 tegn fordelt på højst to linjer til navne på tilberedningsprofiler, navne på tilberedningsprofilgrupper og adgangskoder.
- Brug ét til 54 tegn fordelt på højst fem linjer til faseinstruktioner til individuelle tilberedningsprofiler.

8 Tilberedningsprocedurer

Formålet med dette kapitel

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du betjener mikro-/kombiovnene i forbindelse med madlavning, og hvilke procedurer der skal følges ved madlavningen.

"Betjeningsprincipper og vejledning til tilberedning" er en trinvis vejledning i tilberedningsprocedurer.

Indhold

Dette kapitel indeholder følgende emner:

	Side
Betjeningsprincipper og vejledning til tilberedning	62
Betjeningsvejledning: Fuld serveringstilstand	68

8.1 Betjeningsprincipper og vejledning til tilberedning

Indhold

Dette afsnit indeholder følgende emner:

	Side
Sikkert arbejde med produktet	63
Sådan tændes og slukkes ovnen	65
Sådan tilberedes maden	66

8.1.1 Sikkert arbejde med produktet

Din og dit personales sikkerhed

Før dit personale begynder at arbejde med mikro-/kombiovn for første gang, skal du læse oplysningerne i kapitlet ”*Sikkerhedsanvisninger*” på side 14 og træffe de nødvendige foranstaltninger. Instruer dit personale i overholdelsen af reglerne for sikkert arbejde, som er angivet i dette afsnit, før arbejdet begynder, og følg dem nøje.

Bed dit personale om at læse om advarslerne i dette afsnit og i de yderligere anvisninger nedenfor, og fortæl dem, hvor vigtigt det er at tage de angivne forholdsregler.

Personligt sikkerhedsudstyr til dit personale

Bed dit personale om at bruge det korrekte personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnittet ”*Personligt sikkerhedsudstyr*” på side 37 i kapitlet ”*Sikkerhedsanvisninger*” på side 14, til de relevante opgaver.

Regler for sikker betjening

For at undgå risici skal følgende regler overholdes ved betjeningen:

- Luftudtagene på bagsiden af produktet og luftindtagene på forsiden af produktet under døren må ikke tildækkes, spærres eller blokeres.

Yderligere regler for sikker håndtering på en rullevogn

For at undgå risici skal følgende regler overholdes ved betjening af produkter, som er anbragt på en rullevogn:

- Parkeringsbremserne på forhjulene skal altid være slået til, når produkterne betjenes.
- Kontrollér, at hjulbremserne er slået til, før produktet betjenes hver dag.

Håndtering af tung last

Underret dit personale om, at det kan medføre træthed og ubehag at løfte tunge beholdere og flytte tunge transportvogne, og at der kan opstå fejl med transportudstyret.

Varme overflader

WARNING

Risiko for forbrændinger på grund af forhøjede temperaturer inde i hulrummet og på indersiden af produktets dør

Du kan få forbrændinger, hvis du rører ved ovnrummets indvendige dele, indersiden af døren eller andre dele, som er eller var inde i ovnen under tilberedningen. Brug personligt sikkerhedsudstyr.

Damp

WARNING

Risiko for skoldning på grund af damp

Varm damp, der slipper ud, kan forårsage skoldning på ansigtet og hænderne.

- ▷ Når du åbner døren, og når du nedkøler ovnrummet ved hjælp af funktionen ”nedkøling”, skal du gå væk fra produktet for at undgå, at den varme damp, der slipper ud gennem den åbne dør, kommer i kontakt med din krop.

Varme væsker

⚠WARNING

Risiko for skoldning på varme væsker

Hvis du spilder flydende madvarer, risikerer du skoldning på ansigtet og hænderne.

- ▷ Brug kun beholdere med den rette størrelse.
- ▷ Indsæt madbeholdere korrekt.
- ▷ Anbring altid beholdere med væsker eller mad, der bliver flydende under tilberedningen, på hylder, der gør det muligt for alle brugere at se ind i beholderen. Fjern altid beholdere med væske eller mad, der bliver flydende under tilberedningen, vandret.
- ▷ Brug personligt sikkerhedsudstyr.

For høj mikrobølgeenergi

⚠WARNING

Risiko for forbrændinger på grund af for høj mikrobølgeenergi

FORHOLDSREGLER TIL AT UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR FOR HØJ MIKROBØLGEENERGI

- ▷ Betjen ikke ovnen, når døren er åben, da åbning af døren kan medføre skadelige doser af mikrobølgeenergi. Det er vigtigt, at der ikke røres ved sikkerhedskontakterne.
- ▷ Anbring ikke genstande mellem ovnens forside og produktets dør, og undgå ophobning af snavs eller rester af rengøringsmidler på forseglingsoverflader.
- ▷ Brug ikke ovnen, hvis den er beskadiget. Det er især vigtigt, at ovndøren lukkes korrekt, og at der ikke er skader på (1) døren (bøjlet), (2) hængsler, (3) dørforseglingen og forseglingsoverflader.
- ▷ Ovnens må ikke justeres eller repareres af andre end kvalificerede serviceteknikere.

Afbrudt nedkølingscyklus

⚠WARNING

Risiko for mikrobiologisk kontaminering af mad


- ▷ Brug aldrig produktet til midlertidig opbevaring af mad.
- ▷ Afbryd aldrig tilberedningen med vilje.
- ▷ Når produktet kører igen efter en strømafbrydelse, så overvej, om madens tilstand påvirkes af, hvor lang tid det tog at genoptage driften. Smid maden ud, hvis du er i tvivl.

8.1.2 Sådan tændes og slukkes ovnen

⚠ Sikkerhedsanvisninger til brug af mikro-/kombiovn

Før arbejdet begynder, er det vigtigt, at du læser de regler og advarsler, der er angivet i "Sikkert arbejde med produktet" på side 63, og følger vejledningen, som er angivet heri.

Sådan tændes mikro-/kombiovn

- | | | |
|----|---|--|
| 1. |  | Tænd mikro-/kombiovn. |
| 2. |  | Vent, indtil programmet er klar til brug.

BEMÆRK:
Hovedmenuskærmen, som er synlig til venstre, vises kun i Fuld servicetilstand. |

Sådan slukkes ovnen, når arbejdsdagen er slut

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | | Udfør de nødvendige rengøringsopgaver i henhold til rengøringstidsplanen. |
| 2. |  | Sluk for mikroovnen. |
| 3. |  | Lad produktets dør stå åben, så fugten kan slippe ud.

BEMÆRK:
Sluk for strømmen på stedet før længere pauser i brugen af produktet. |

8.1.3 Sådan tilberedes maden

▲ Af hensyn til din sikkerhed ved brug af mikro-/kombiovn

Før arbejdet begynder, er det vigtigt, at du læser de regler og advarsler, der er angivet i "Sikkert arbejde med produktet" på side 63, og følger vejledningen, som er angivet heri.


Krav



- Du er tilstrækkeligt fortrolig med brugen af programmet til at kunne vælge gemte tilberedningsprofiler eller oprette nye tilberedningsprofiler, der er velegnede til den mad, som du vil tilberede, og derefter bruge disse profiler.
- Mikro-/kombiovn, tilbehøret og fittings, som bruges, er rengjort korrekt.
- Der er ingen fremmedlegemer i ovnrummet.
- Luftfilteret er monteret på forsiden af ovnen under produktets dør.

Sådan tilberedes maden

1. Vælg en tilberedningsprofil i kokebogen, eller opret en ny.
2. Følg de anmodninger, der vises i programmet.
3. Åbn produktets dør.
4. Anbring den klargjorte mad i mikro-/kombiovn.
5. Luk produktets dør igen.
6. Påbegynd tilberedningen.
7. Vent, indtil tilberedningen er færdig.
8. Der afgives et hørbart signal, når tilberedningen er færdig. Følg de anmodninger, der vises i programmet.
9. Åbn produktets dør.
10. Tag maden ud.
11. Luk produktets dør igen.

Sådan bruges en tilberedningsprofil (hurtig serveringstilstand)

1.  Tryk på "alle menuer".

<p>2.</p>		<p>Brug rul op-/ned-pilene til at finde tilberedningsprofilen.</p> <p>BEMÆRK: Hvis et billede er fremhævet med en rød ramme, er den valgte temperatur i ovnrummet for høj eller for lav til den pågældende tilberedningsprofil. Se ”Ændring af temperaturen i tilberedningskammeret” på side 74.</p> <p>Sørg for, at madvaren er anbragt i ovnrummet, før en tilberedningsprofil påbegyndes. Træf alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at du ikke brænder dig. Åbn produktets dør, anbring madvaren i det varme ovnrum, og luk døren.</p>
<p>3.</p>		<p>Vælg den ønskede tilberedningsprofil, og begynd tilberedningen. <i>Eksempel: ”ITALIAN SUB x 1”.</i></p> <p>ADVARSEL: Varme overflader på døren og i ovnrummet</p>
<p>4.</p>		<p>Tilberedningsprofilen vil enten begynde med det samme og vise en nedtælling, eller også vises en instruktion først. Følg fasevejledningen, og tryk på det grønne flueben for at starte tilberedningen.</p>
<p>5.</p>		<p>Tilberedningsstopuret tæller ned til nul og afgiver en lyd, når en operatørhandling er nødvendig i den sidste del af tilberedningsprofilen eller i en fase af den. Åbn døren, når tilberedningsprofilen er færdig, og fjern maden fra ovnrummet. Herefter viser displayet automatisk skærbilledet ”kogebog” igen.</p> <p>BEMÆRK:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hvis døren åbnes under tilberedningen, standes tilberedningsprofilen, og en advarsel vises. ▪ Hvis døren lukkes, kan brugeren fortsætte eller afbryde tilberedningsprofilen. <p>Tryk let på den viste temperatur for at kontrollere temperaturen i ovnrummet under tilberedningen. Ovnrummets temperatur er vist med en stjerne.</p>

8.2 Betjeningsvejledning: Fuld serveringstilstand


Indhold


Dette afsnit indeholder følgende emner:


	Side
Press&Go-menuen	69
Sådan bruges en tilberedningsprofil	70
Sådan oprettes en tilberedningsprofil	71
Sådan bruges en tilberedningsprofil	74
Sådan administreres tilberedningsprofilgrupper	77
Grundlæggende indstillinger for din mikro-/kombiovn	81
Sådan bruges en USB-nøgle	89

8.2.1 Press&Go-menuen

Sådan udføres en tilberedningsprofil via Press&Go-menuen

- 

Tryk på "Press&Go" på hovedmenuskærmen.
- 

Vælg den ønskede tilberedningsprofil.
- 

Displayet viser nedtællingen for tilberedningstiden. Stopursbjælken bliver rød for at vise, tilberedningscyklussen er færdig.

Sådan vælger du, hvilke tilberedningsprofiler der vises på Press&Go-menuskærmen


- 


Når du har valgt "Press&Go" på hovedmenuskærmen, skal du trykke på "rediger kogeboek".
- 


To lister vises.
Listen til venstre viser de tilberedningsprofiler, der indgår i "Press&Go"-menuen.
Listen til højre viser de andre tilberedningsprofiler, der kan vælges.
Du kan rulle op og ned på begge lister ved hjælp af de blå pile til højre for hver enkelt liste.
- Vælg en tilberedningsprofil på listen til venstre.
Vælg, om du vil ændre dens placering på listen eller flytte den til listen til højre.
Du kan ændre rækkefølgen for tilberedningsprofilerne på listen til venstre ved hjælp af de blå op-/ned-pile i midten.
Du kan flytte en valgt tilberedningsprofil til eller fra "Press&Go"-menuen ved hjælp af de grønne/røde pile i midten.
- Du kan gøre en tilberedningsprofil fra listen til højre tilgængelig i "Press&Go"-menuen ved at flytte den listen til venstre.
- Tryk på backspace for at gå tilbage til "Press&Go"-menuskærmen, når du er færdig.


8.2.2 Sådan bruges en tilberedningsprofil


Sådan bruges en tilberedningsprofil


- 

Tryk på "køgebog" i hovedmenuskærmen.
- 

Vælg en gruppe af tilberedningsprofiler, f.eks. "ITALIAN SUBS", for at vise de enkelte tilberedningsprofiler.
- 

Vælg en tilberedningsprofil, der skal startes, f.eks. "ITALIAN SUB x 2".
- 


Følg vejledningen, hvis den vises på skærmen.
Tryk på det grønne flueben for at tilberede.
- 


Tilberedningstiden tæller ned for hver enkelt programfase.
- 

Når tilberedningsprofilen er slut, vises en rød linje, og der lyder som regel et hørbart signal. Åbn døren, eller tryk på det røde "X" for at gå tilbage til tilberedningsprofilen.
Hvis produktets dør åbnes under tilberedningen, standes tilberedningsprofilen, og en advarsel vises.
Hvis døren lukkes, kan brugeren fortsætte eller afbryde tilberedningsprofilen.

8.2.3 Sådan oprettes en tilberedningsprofil

Sådan oprettes en tilberedningsprofil



- 

Vælg "kokkehue" på hovedmenuskærmen for at aktivere Udviklingstilstand.
- 

Temperaturværdien viser den valgte temperatur til forvarmning af ovnrummet.

For at forøge eller reducere den påkrævede temperatur skal du vælge "temperatur" og indtaste en temperaturværdi inden for de viste grænser ved hjælp af tastaturet.

Tryk på det grønne flueben for at gå videre.




- 

Tryk på "ur"-symbolet.

Indtast tilberedningstiden på tastaturet – maks. 10 minutter for hvert trin.

Eksempel: Indtast 110 (for 1 minut og 10 sekunder).




Tryk på det grønne flueben for at gemme den indtastede værdi.


- 


Tryk på "mikrobølge"-symbolet.


Vælg mikrobølgeenergien på tastaturet (0 og 5-100 %).

Tryk på det grønne flueben for at gemme den indtastede værdi.

5.  Tryk på "ventilator"-symbolet for at vælge ventilatorhastigheden inden for de grænser, der er vist på skærmen.
Tryk på det grønne flueben for at gemme den indtastede værdi.
6.  Tryk på "information"-symbolet for at indtaste en vejledning for et trin (valgfrit).
Eksempel: "Trin 1 – anbring en madvare i ovnrummet".
Under tilberedningen vises vejledningen i displayet i begyndelsen af det pågældende trin.
Tryk på det grønne flueben for at gemme den indtastede vejledning.
Tryk på højre-pilen med et "plus"-tegn nederst for at tilføje et nyt trin.
Slet et trin ved at trykke på "papirkurv"-symbolet.
7.  Tilberedningsprofiler kan bestå af maks. seks trin.
Gentag trin 2-6 fra trin 1 ovenfor for at oprette et nyt trin.
"Forstørrelsesglas"-symbolet øverst angiver, hvilket trin der vises på skærmen.
Tryk på venstre-/højre-pilen, der vises nederst, for at skifte mellem de valgte trin.

Sådan køres og gemmes en tilberedningsprofil


1.  Tryk på det grønne flueben for at bekræfte tilberedningsprofilen.
- ADVARSEL:**
Sørg for, at madvaren er anbragt i ovnrummet, og at alle sikkerhedsmæssige forholdsregler er overholdt, før tilberedningsprofilen køres.

2. 

Tryk på "start"-symbolet for at køre tilberedningsprofilen (valgfrit). Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal du trykke på "backspace"-symbolet, ændre tilberedningsindstillingerne og prøve igen.
3. 

Tryk på "gem kagebog"-symbolet for at registrere tilberedningsprofilen i kagebogen.
4. 

Tryk på "kamera"-symbolet for at åbne billeder.
5. 

Vælg det billede, der skal angive den nye tilberedningsprofil. Brug rullepilene til at vise flere billeder.
6. 

Indtast et navn til tilberedningsprofilen, der maks. fylder 20 tegn, f.eks. "1 PIZZA".
Tryk på det grønne flueben for at gemme tilberedningsprofilen i kagebogen.
Et grønt flueben på et "kagebog"-symbol angiver, at tilberedningsprofilen er gemt i kagebogen.

8.2.4 Sådan bruges en tilberedningsprofil

Ændring af ovnrummets temperatur

1.



Husk den ovnrumbstemperatur, der er nødvendig for tilberedningsprofilen.


Tryk derefter på det grønne flueben for at gå videre.

2.



Tryk på "temperatur"-symbolet.

3.



En stjerne ud for temperaturværdien viser den aktuelle ovnrumbstemperatur.

Tryk på den påkrævede temperatur til tilberedningsprofilen, f.eks. 250° C.

Når ovnrummet har den ønskede temperatur, skal du gå videre efter at have valgt "køgebog" i trin 1.

Visning og redigering af tilberedningsprofiler

1.



Tryk på "køgebog" i hovedmenuskærmen.

2.



Tryk på "alle menuer".

3. 


Tryk på "rediger kokebog"-symbolet.
4. 


Brug op-/ned-rullepilene i højre side af skærmen til at finde tilberedningsprofilerne, f.eks. "ITALIAN SUB x 1".
Tryk på "vis/rediger tilberedningsprofil"-symbolet.
5. 


Vis eller tilpas tilberedningsprofilen efter behov.
Få flere oplysninger i "Udviklingstilstand".

Sådan flyttes en tilberedningsprofil til en gruppe af tilberedningsprofiler



Eksempel: Sådan flyttes tilberedningsprofilen "ITALIAN SUBS x 4" rundt i gruppen af tilberedningsprofiler ved navn "ITALIAN SUBS".

1. 

Tryk på "kokebog" i hovedmenuskærmen.
2. 





Vælg tilberedningsprofilgruppen "ITALIAN SUBS".
3. 



Tryk på "rediger kokebog"-symbolet.

- | | |
|---|---|
| <p>4.</p>  | <p>Vælg den tilberedningsprofil, der skal flyttes, f.eks. "ITALIAN SUB x 4".
Brug op-/ned-pilene i venstre side af "rediger"-skærbilledet til at flytte de valgte tilberedningsprofiler rundt i gruppen af tilberedningsprofiler.</p> |
| <p>5.</p>  | <p>Tryk på backspace-knappen for at gå tilbage til "køgebog"-skærbilledet.</p> |

Sådan tilføjes en tilberedningsprofil til en gruppe af tilberedningsprofiler




Eksempel: Føj tilberedningsprofilen "ITALIAN SUB x 4" til tilberedningsprofilgruppen "ITALIAN SUBS".

- | | |
|---|--|
| <p>1.</p>  | <p>Tryk på "køgebog" på hovedmenuskærmen.</p> |
| <p>2.</p>  | <p>Tryk på tilberedningsprofilgruppen "ITALIAN SUBS".</p> |
| <p>3.</p>  | <p>Tryk på "rediger køgebog"-symbolet.</p> |
| <p>4.</p>  | <p>Brug op-/ned-rullepilene i højre side af skærmen til at finde og vælge tilberedningsprofilen "ITALIAN SUB x 4".</p> |








- | | |
|---|---|
| <p>5.</p>  | <p>Tryk på den grønne "venstre"-pil for at føje tilberedningsprofilen "ITALIAN SUB x 4" til gruppen af tilberedningsprofiler i venstre side af skærmen.
Tryk derefter på backspace for at gå tilbage til tilberedningsprofilerne.</p> |
| <p>6.</p>  | <p>Tryk på backspace for at gå tilbage til "kogebog".</p> |

8.2.5 Sådan administreres tilberedningsprofilgrupper


Sådan flyttes en tilberedningsprofilgruppe på en liste over tilberedningsprofilgrupper

- | | |
|---|---|
| <p>1.</p>  | <p>Tryk på "kogebog" i hovedmenuskærmen.</p> |
| <p>2.</p>  | <p>Tryk på "rediger kogebog"-symbolet.</p> |
| <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>  | <p>Brug de store rullepile til at finde alle tilberedningsprofilgrupper.
Vælg den gruppe af tilberedningsprofiler, der skal flyttes.
Brug de små op- og ned-pile i midten af skærmen til at flytte den valgte tilberedningsprofil på listen.
Tryk på backspace-knappen for at gå tilbage til "kogebog".</p> |

Sådan tilføjes en ny tilberedningsprofilgruppe

1.  Tryk på "kogebog" på hovedmenuskærmen.
2.  Tryk på "rediger kogebog"-symbolet.
3.  Tryk på "tilføj en ny tilberedningsprofilgruppe"-symbolet.
4.  Tryk på "kamera"-symbolet for at åbne billeddatabasen.
5.  Vælg et billede i databasen, som skal angive tilberedningsprofilgruppen.
Brug rullepilene nederst på skærmen for at finde flere billeder.
6.  Indtast et navn på den nye tilberedningsprofilgruppe (maks. 20 tegn).
Tryk på det grønne flueben for at gemme tilberedningsprofilgruppen i kogebogen.
7.  Tryk på backspace-knappen for at gå tilbage til "kogebog".


Redigering af et valgt tilberedningsprofilgruppenavn

- 

1. Tryk på "kogebog" i hovedmenuskærmen.
- 

2. Vælg en tilberedningsprofilgruppe.
- 

3. Tryk på "rediger kogebog"-symbolet.
- 

4. Tryk på "rediger tilberedningsprofilgruppe"-symbolet.
- 

5. Indtast det nye navn på tilberedningsprofilgruppen.
Tryk på det grønne flueben for at gå videre.

Sådan slettes en tilberedningsprofilgruppe

- 

1. Tryk på "kogebog" i hovedmenuskærmen.
- 

2. Vælg en tilberedningsprofilgruppe.
- 

3. Tryk på "rediger kogebog"-symbolet.
- 

4. Vælg den tilberedningsprofilgruppe, som du vil fjerne fra kogebogen.
Tryk på "slet tilberedningsprofilgruppe"-symbolet.
- 

5. Tryk på det grønne flueben for at slette tilberedningsprofilgruppen.



BEMÆRK:
Hvis en tilberedningsprofilgruppe slettes fra kogebogen, betyder det ikke, at den slettes fra "hele menulisten".


8.2.6 Grundlæggende indstillinger for din mikro-/kombiovn

Kontrolindstillinger og ikoner



1.  Tryk på "indstillinger" i hovedmenuskærmen.
2.  Indtast adgangskoden.
Tryk på det grønne flueben for at vise menuen "indstillinger".
3.  Menuen "indstillinger" indeholder følgende funktioner:
 - A. Betjeningstilstand/navigationsindstillinger
 - B. Sprogindstillinger
 - C. Temperaturindstillinger og mærkater
 - D. Serviceoplysninger og fejllogfiler (kræver adgangskode)
 - E. Tilberedningsprofiltællere
 - F. Dato- og klokkeslætindstillinger
 - G. Højtalerens lydniveauer
 - H. Stopur (temperatur/TIL/FRA)
 - J. USB-programforbindelse
 - K. Temperaturbånd ("temp. bånd")
 - L. Rediger indstillinger/serviceadgangskoder
 - M. Pauseskærm
 Når du er færdig med en indstilling, skal du trykke på backspace for at gå tilbage til den primære indstillingsmenu.
Brug op-/ned-rullepilene nederst på skærmen til at vise alle funktionerne i menuen "indstillinger".
4.  Tryk på backspace for at afslutte menuen "indstillinger".
Der vises en anmodning, som enten er "GEM" eller "SLET" eventuelt ændrede indstillinger.

Betjeningstilstand/navigationseinstillinger


-  Vælg "betjeningstilstand/navigation"-symbolet i menuen "indstillinger".
-  Vælg "HURTIG SERVERINGSTILSTAND" for kun at tilberede. Vælg "FULD SERVERINGSTILSTAND" for at oprette tilberedningsprofiler. Vælg "MANUEL TILSTAND" for kun at tilberede manuelt via "kokkehue"-symbolet på hovedmenuskærmen. Vælg "AKTIVÉR INDSTILLINGER" for at vise et "oplås"-symbol på "Hurtig serveringstilstand"-skærmen, så du kan få adgang til menuen "indstillinger".


BEMÆRK:
Hvis der vises et grønt flueben, er den tilsvarende funktion aktiv.
-  Vælg "MAGNETRON-ENERGIFORSINKELSE" for at aktivere en magnetron-opvarmingsperiode for alle tilberedningsprofiler. Vælg "ENERGIBESPARELSE" for at aktivere dvaletilstanden, når ovnen er inaktiv.

Sprogindstillinger

-  Vælg "globus"-symbolet.
-  Markér afkrydsningsfelterne for de(t) påkrævede sprog på den viste liste.

Temperaturindstillinger for ovnrum og mærkater

- 

Tryk på "temperatur"-symbolet for at ændre temperaturen for forvarmningen af ovnrummet.
Indtast den ønskede temperatur på tastaturet, der vises, og tryk på OK.
Skærbilledet med temperaturindstillingerne vises kun, når produktet tændes, når to eller flere ovnrumstemperaturer er indstillet til over minimum.
- 

Vælg mærkaten for at ændre en temperaturmærkat.
Indtast det nødvendige mærkatnavn på tastaturet, der vises, og tryk på OK.

Serviceoplysninger og fejllogfiler

Læs mere om serviceoplysninger og fejllogfiler i "*Afhjælpning af fejl*" på side 113.

Tilberedningsprofiltællere







- 

Tryk på "udklipsholder"-symbolet for at vise en liste over tilberedningsprofiltællere.
- 


Hvis listen over tilberedningsprofiltællere vises, kan du bruge op-/ned-pilene nederst på skærmen for at rulle gennem listen.

RECIPE COUNTERS	
TEST	0
APPLE STRUDEL	0
BAKED GOODS	0
BAGUETTE LONG	0
BAGUETTE BUN	0
SUPPLE- MENTS	0

Dato- og klokkeslætindstillinger

1.		Tryk på "klokkeslæt/dato"-symbolet for at vise indstillingsmulighederne.
2.		Sådan ændres datoen:
2,1		Tryk på "MÅNED" for at indtaste den korrekte måned på tastaturet, og tryk på OK.
2,2		Tryk på "DAG", indtast den korrekte dag på tastaturet, og tryk på OK.
2,3		<p>Tryk på "ÅR", indtast de rigtige to sidste cifre i året på tastaturet, og tryk på OK.</p> <p>Markér feltet "MM-DD-ÅÅ" for at vise måneden først og derefter datoen og året.</p> <p>En korrekt dato gør eftersyn lettere, da fejllogfilerne registreres ved hjælp af disse datoindstillinger.</p>
3.		Sådan ændres klokkeslættet:
3.1		Tryk på "TIME", indtast den korrekte time på tastaturet, og tryk på OK.
3.2		Tryk på "MIN", indtast de korrekte minutter på tastaturet, og vælg OK.


3.3



Tryk på det navn på dagen, der vises, for at gennemse og for at vise den korrekte ugedag.


Lydniveauer

1.



Tryk på "højtaler"-symbolet for at få adgang til lydstyrken, tonen og andre lydindstillinger.

2.



Tryk på "højtaler"-symbolet for at ændre lydniveauet, så det passer til omgivelserne, fra ingen (FRA) til maksimum (100 %).


3.

Tryk på "node"-symbolet for at vælge LAV, MED eller HØJ tone.


4.


Tryk på "tastatur"-symbolet for at tænde eller slukke for lyden, når der trykkes på touchskærmen.


Ovnstopur

1. 


Vælg "termometer/stopur"-symbolet.

2. 


Markér feltet "stopur aktiveret" (grønt flueben).
3. 

Vælg en ugedag ved hjælp af op-/ned-pilene nederst på skærmen.
4. 


Vælg et tomt "klokkeslæt"-felt (maks. fem gange pr. dag).
Du kan også vælge at slette "klokkeslæt"-feltet ved hjælp af "slet"-symbolet ved siden af.

5. 

Indtast starttidspunktet på tastaturet.
Tryk på det grønne flueben for at gå videre.

6. 

Vælg et tomt "temperatur"-felt ud for det "klokkeslæt"-felt, der viser det klokkeslæt, der netop er indtastet.
Du kan også vælge at slette "temperatur"-feltet ved hjælp af "slet"-symbolet ved siden af.

7. 

Indtast den ønskede ovnrumsstemperatur på tastaturet.
Du kan også vælge nul for at slå varmen FRA.
Du kan også trykke på den røde cirkel for at slukke produktet.
Tryk på det grønne flueben for at gå videre.


Temperaturbånd

1.



Tryk på "temp. bånd"-symbolet.

2.



Markér det ønskede temperaturbånd-afkrydsningsfelt, som er vist med et grønt flueben.

Generelt bør det laveste praktiske "temp. bånd" vælges.

Hvis den valgte ovnrumsstemperatur falder til under den valgte "temp. bånd"-værdi, deaktiveres "klar til tilberedning"-tilstanden og "temp. bånd", indtil ovnrummet har nået den valgte forvarmningstemperatur.


Sådan ændres adgangskoden

1.




Tryk på "nøgle"-symbolet for at ændre produktets adgangskode.

2.



Tryk på produktets "indstillinger"- eller "service"-symbol.

3.



Indtast den nuværende adgangskode, og bekræft ved at trykke på det grønne flueben.

4.



Indtast en ny adgangskode, og tryk på det grønne flueben.

5.



Bekræft den nye adgangskode, og tryk på det grønne flueben igen.

Valg af pauseskærm


1.



Markér feltet "AKTIVERET" for at slå pauseskærmen TIL eller FRA.

Markér feltet "klokkeslæt" nedenfor.

2.



Indtast en forsinkelse på tastaturet fra 1 til 60 minutter, før pauseskærmen starter.

Tryk på det grønne flueben for at bekræfte.

3.



En aktiv pauseskærm skjuler skærmen, der viser et billede i bevægelse.

For at bruge touchskærmen kan du trykke på skærmen for at deaktivere pauseskærmen.

8.2.7 Sådan bruges en USB-nøgle

⚠ Sikkerhedsanvisninger til brug af produktet

Før arbejdet begynder, er det vigtigt, at du læser de regler og advarsler, der er angivet i "*Sikkert arbejde med produktet*", og følger vejledningen, som er angivet heri.

Formålet med USB-dækslet

USB-dækslet beskytter USB-porten, så der ikke trænger vanddamp ned i kontrolelektronikken under tilberedningen eller rengøringen.


Under tilberedningen og rengøringen må der ikke sidde en USB-nøgle i produktet, og USB-porten skal være lukket af dækslet.

USB-programmer


VIGTIGT:

Ved download fra en USB-nøgle slettes alle de nuværende programmer i programmets hukommelse. Kontrollér nøglens nummer/kode til de programmer, du vil indlæse i hukommelsen (1 ".cbr" + "autoupd.ate").


1.



Sluk for produktet.
Åbn dækslet til USB-porten på kontrolpanelet.



2.



Isæt USB-nøglen.

Hvis USB-nøglen er for stor, kan du bruge et almindeligt kommercielt adapterkabel.

3.



Tænd for produktet.

Fileerne downloades automatisk fra USB-nøglen, og imens vises statussen og bekræftelsesskærmene for opdateringen.

4.



Når filerne er overført, viser produktet startskærmen.

Derefter vises termometersymbolet.

Fjern USB-nøglen, og opbevar den et sikkert sted.

9 Rengøringsprocedurer

Formålet med dette kapitel

Dette kapitel indeholder en oversigt over rengøringsmetoderne, rengøringskemikalierne og oplysninger om, hvordan de håndteres, samt rengøringsinstruktioner. Det indeholder oplysninger om den procedure, der skal følges, når mikro-/kombiovnen rengøres.

Indhold

Dette kapitel indeholder følgende emner:

	Side
Daglige rengøringsopgaver	92
Rengøringskemikalier	92
Nødvendige ting til rengøringen	93
Sikkert arbejde under rengøringen	94
Rengøringsprocedurer	96

9.1 Daglige rengøringsopgaver

Hvad skal rengøres?	Procedure	Rengøringskemikalier
Hulrum	Rengør med hånden ved hjælp af en blød klud/køkkenrulle	Rengørings- og beskyttelseskemikalier, som er godkendte af producenten
På produktets yderside	Rengør med hånden ved hjælp af en blød klud	Almindeligt rengøringsmiddel i hjemmet til rustfrit stål eller hårde overflader
Beholdere, bageplader, riste og andet tilbehør, der bruges til tilberedning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengør med hånden ved hjælp af en svamp, der ikke er grov ▪ Skyl efter med vand 	Almindeligt rengøringsmiddel

9.2 Rengøringskemikalier

Rengøringskemikalier

Brug kun de rengøringskemikalier, der er angivet heri, for at rengøre mikro-/kombiovn og tilbehøret.

Produkt	Brug
Merrychef-rensning	Rengøring af ovnrummet og produktets dør
Merrychef-beskyttelse	Beskyttelse af ovnrummet og produktets dør
Almindeligt rengøringsmiddel i hjemmet til rustfrit stål eller hårde overflader	Vedligeholdelse af mikro-/kombiovnens ydre overflader
Almindeligt rengøringsmiddel i hjemmet: mildt for huden, uden alkali, pH-neutralt og lugtfrit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komponenter og beslag skal rengøres ifølge de relevante instruktioner ▪ Rengøring af beholdere, bageplader, riste og andet tilbehør, der bruges til tilberedning

Håndtering af rengøringskemikalierne

Brug personligt sikkerhedsudstyr ved håndtering af rengøringskemikalier.

Følg instrukserne i kapitlet "*Personligt sikkerhedsudstyr*" på side 37 og i de aktuelle sikkerhedsdataark vedrørende de rengørings- og beskyttelseskemikalier, der anbefales af producenten.

Personalet skal regelmæssigt instrueres af den person, der har ansvar for mikro-/kombiovn.

9.3 Nødvendige ting til rengøringen

Nødvendige ting til rengøringen

- Merrychef-rengøringskemikalie
- Merrychef-beskyttelseskemikalie



- Beskyttelsesgummihandsker
- Nylonklud, der ikke er grov
- Rengøringsserviet og klude
- Øjenbeskyttelse
- Varmesikre handsker (valgfrit)
- Støvmaske (valgfrit)



BEMÆRKNING

- Brug aldrig skarpt udstyr eller grove materialer til at rengøre produktets dele.
- Brug ikke værktøjer.
- Brug ikke ætsende rengøringsmidler på produktets dele eller ovnrum. Dette vil forårsage permanent skade på de katalytiske omformere.

9.4 Sikkert arbejde under rengøringen

Din og vores personales sikkerhed

Før dit personale begynder at arbejde med mikro-/kombiovn for første gang, skal du læse oplysningerne i kapitlet ”*Sikkerhedsanvisninger*” på side 14 og træffe de nødvendige foranstaltninger. Lær dit personale at overholde reglerne for sikkert arbejde, som er angivet i dette afsnit, før arbejdet begynder, og følg dem nøje.

Bed dit personale om at læse om advarslerne i dette afsnit og i de yderligere anvisninger nedenfor, og fortæl dem, hvor vigtigt det er at tage de angivne forholdsregler.

Personligt sikkerhedsudstyr til dit personale

Bed dit personale om at bruge det korrekte personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnittet ”*Personligt sikkerhedsudstyr*” på side 37 i kapitlet ”*Sikkerhedsanvisninger*” på side 14, til de relevante opgaver.

Regler for sikker flytning og opsætning af hjulvognen

For at undgå risici skal følgende regler overholdes, når hjulvognen med produkterne (valgfrit tilbehør) flyttes:

- Pas på alle tilsluttede ledninger, når produkterne flyttes. Rul aldrig vognen hen over tilsluttede ledninger. De tilsluttede ledninger må aldrig strækkes eller trækkes ud.
- Produkterne skal kobles fra det elektriske system, før stablingsudstyret flyttes (valgfrit tilbehør).
- Produkterne skal være nedkølede, før de flyttes.
- Der må ikke være madvarer i produkterne.
- Produktets dør skal være lukket.
- Der skal bruges beskyttelsestøj, hvis produktet er monteret på en vogn.
- Det er vigtigt at sørge for, at enheden er i niveau, når den er anbragt igen.
- Når enheden er anbragt, skal parkeringsbremsen slås til igen.
- Uanset placeringen skal du sørge for, at den vogn, som produktet står på, ikke vælter.

Skylning af produktet med vand

DANGER

Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele

Vand på produktets yderside kan forårsage en kortslutning, så der er risiko for elektrisk stød, når produktet berøres.

- ▷ Sprøjt ikke vand på indersiden eller ydersiden af produktet.
- ▷ Dæk altid USB-porten til ved rengøring.

Varme overflader

WARNING

Risiko for forbrændinger på grund af høje temperaturer på produktets indvendige dele

Du kan få forbrændinger, hvis du rører ved hulrummets indvendige dele, indersiden af døren eller andre dele, som er eller var inde i ovnen under tilberedningen.

- ▷ Når du går i gang med at rengøre, skal du vente, indtil temperaturen i ovnrummet er faldet til under 50° C, eller bruge funktionen nedkøling for at nedkøle ovnrummet.
- ▷ Brug personligt sikkerhedsudstyr.

Vand ind i et varmt ovnrum

⚠ WARNING

Risiko for skoldning på grund af damp

Hvis der sprøjtes vand i et varmt ovnrum, dannes der damp, som kan give skoldninger.

- ▷ Når du går i gang med at rengøre, skal du vente, indtil temperaturen i ovnrømmet er faldet til under 50° C, eller bruge funktionen "nedkøling" for at nedkøle ovnrømmet.

Kontakt med rengøringskemikalier

⚠ WARNING

Risiko for irritation af huden, øjnene og åndedrætssystemet.

Direkte kontakt med rengørings- eller beskyttelseskemikalierne vil irritere huden, øjnene og åndedrætssystemet.

- ▷ Indånd ikke dampene eller dråberne fra rengørings- og beskyttelseskemikalierne.
- ▷ Lad ikke rengørings- eller beskyttelseskemikalierne komme i kontakt med huden, øjnene eller slimhinderne.
- ▷ Sprøjt ikke rengørings- eller beskyttelseskemikalierne ind i ovnrømmet.
- ▷ Brug personligt sikkerhedsudstyr.

9.5 Rengøringsprocedurer

Rengøre af mikro-/kombiovnen

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du rengør mikro-/kombiovnen.

Indhold

Dette afsnit indeholder følgende emner:

	Side
Nedkølingsprocedure før rengøringen	97
Rengøringsinstruktioner	99

9.5.1 Nedkølingsprocedure før rengøringen

Sikkerhedsanvisninger til rengøring

Før rengøringen er det vigtigt, at du gør dig bekendt med de regler og risici, som er angivet i ”*Sikkert arbejde under rengøringen*” på side 94, og følger de anvisninger, som er beskrevet heri.

Formål

Den valgfri funktion ”nedkøling” kan bruges til at nedkøle ovnrummet hurtigt, hvis du skal rense din mikro-/kombiovn hurtigt.

Nedkøling af ovnrummet

- 

Tryk på ”rengøring”-symbolet i hovedmenuen, mens du er i ”Fuld serveringstilstand”.
- 

Tryk på det ”blå termometer”-symbol i ”Fuld” eller ”Hurtig serveringstilstand” for at deaktivere opvarmningen og påbegynde nedkølingscyklussen.
Der vises en anmodning.

3.





PLACE A TRAY OF ICE IN THE OVEN



Træk alle nødvendige foranstaltninger ved at anbringe en isterningebakke i det varme ovnrum. Dette vil fremskynde nedkølingen.
Tryk på det grønne flueben for at gå videre.

4.



Den resterende nedkølingstid vises, og det tager cirka 20 minutter.
Du kan fremskynde nedkølingen ved at lade produktets dør stå på klem under nedkølingen.

5.



Når nedkølingsprocessen er færdig, skal du forsigtigt fjerne nedkølingspladen fra ovnrummet, mens du er iført beskyttelseshandsker.

6.



Ovnen er nu klar til at blive rengjort.

9.5.2 Rengøringsinstruktioner

⚠ Af hensyn til din sikkerhed, når du gør rent


Før rengøringen er det vigtigt, at du gør dig bekendt med de regler og risici, som er angivet i ”*Sikkert arbejde under rengøringen*” på side 94, og følger de anvisninger, som er beskrevet heri.




Krav til rengøring af produktet

- Produktet er nedkølet korrekt.
- Der befinder sig ikke mad i ovnrummet.
- Alle beholdere, bageplader, riste og andet tilbehør er fjernet fra ovnrummet.

Rengøringsprocedure

Rengøring af ovnen og ovnens dele


- | | | |
|----|---|---|
| 1. |  | <p>Åbn produktets dør, og fjern pladen/risten og andet tilberedningstilbehør fra ovnrummet.</p> <p>BEMÆRK: På dette trin kan du også fjerne luftfilteret for at vaske det sammen med andre dele (se trin 12-13 for anvisninger i afmontering af luftfilteret), eller du kan fjerne og rengøre luftfilteret senere (trin 12-17).</p> <p>ADVARSEL: Brug beskyttelsesbriller og -gummihandsker, når du gør rent.</p> |
| 2. | | <p>Skyl alle de dele, der er taget ud af ovnen, med varmt sæbevand. Vask dem ved hjælp af en ren klud og masser af rent, varmt vand. Tør alle komponenter med en frisk, ren klud.</p> |
| 3. |  | <p>Fjern alle rester med en passende klud eller køkkenrulle. Brug en tør, ren børste til at fjerne madrester fra bunden af ovnrummet og på fordørens inderside.</p> |
| 4. |  | <p>Sprøjt forsigtigt et rengøringskemikalie, som er godkendt af Merrychef, på en svamp.</p> <p>Rengør alle ovnrummets overflader, undtagen loftet (luftpladen) og dørforseglingen.</p> <p>BEMÆRKNING:
 Sprøjt ikke direkte ind i ovnrummet.
 Rengør ikke ovnrummets loft.
 Brug ikke rengøringsmiddel eller ovnbeskytter på tilberedningspladen.</p> |

5.		<p>Lad vanskelige områder være fugtige i 10 minutter, mens produktets dør er åben.</p> <p>Brug en nylon-klud/svamp, der ikke er grov, til at rengøre alle ovnrummets overflader og indersiden af produktets dør.</p> <p>BEMÆRKNING: Skrub ikke loftet (luftpladen) eller dørforseglingen, og brug ikke ståluld eller -børster.</p>
6.		<p>Vask alle overflader med en ren, våd klud.</p> <p>Tør af ved hjælp af en frisk, ren klud eller køkkenrulle.</p> <p>Hvis det er nødvendigt, kan du også tørre ovnrummets loft og dørforseglingen med en våd, ren klud.</p>
7.		<p>Tryk på det grønne flueben for at bekræfte, at ovnrummet er blevet rengjort.</p> <p>Du bliver bedt om at anvende beskyttelseskemikalie (ovnbeskytter).</p> <p>BEMÆRK: Anvendelse af beskyttelseskemikalie er valgfri, men det anbefales, da det gør rengøringen lettere dagen efter.</p> <p>Følg trin 8-11 nedenfor for at anvende ovnbeskytter</p> <p style="text-align: center;">eller</p> <p>Tryk på det andet grønne flueben for at undlade at anvende beskyttelseskemikalien, genmonter tilberedningspladen og andre dele, der blev afmonteret i forbindelse med rengøringen, og gå til trin 12 for at gennemføre de resterende rengøringsprocedurer.</p>

Påføring af beskyttelseskemikalien (valgfrit)

8.		<p>Sprøjt beskyttelseskemikalien, der er godkendt af Merrychef, på en ren svamp.</p> <p>BEMÆRKNING: Brug kun beskyttelseskemikalien på et rent produkt. Sørg for, at kemikalien kun smøres på ovnrummets metaloverflader. Sørg for, at ovnen er opvarmet, inden du sætter tilberedningspladen ind.</p>
----	---	---

9.




Påfør et tyndt lag beskyttelseskemikalie på alle produktets indvendige overflader, og **undgå loftet (luftpladen) og dørforseglingen (markeret med rødt)**.

10.



Luk produktets dør.

11.



Tryk på det grønne flueben for at bekræfte, at beskyttelseskemikaliet bruges.

Når du trykker på det grønne flueben, vises en tekst, der beder dig om at rengøre luftfilteret.

Rengøring af luftfilteret

12. Luk ovndøren, og vip frontpladen under døren nedad.



13. Fjern luftfilteret ved forsigtigt at trække det ud.



14. Rengør luftfilteret med en fugtig klud, eller vask det med sæbevand, og tør det grundigt.


15. Udskift luftfilteret, og vip frontpladen tilbage til dens oprindelige position.

16. Rengør ovnens udvendige side med en våd klud.



17. Tryk på det grønne flueben for at bekræfte rengøringen af luftfilteret.

Ovnen slukkes.

Ovnen er nu klar til brug igen, hvis du ikke anvendte beskyttelseskemikaliet. Hvis beskyttelseskemikaliet blev påført, skal det hærdes. Gå til trin 18.



Hærdning af beskyttelseskemikaliet

<p>18.</p>		<p>Tænd for produktet.</p> <p>BEMÆRK: Hvis luftfilteret ikke er udskiftet, vises der en advarsel på skærmen. Udskift luftfilteret, og tryk på det grønne flueben for at gå videre.</p>
<p>19.</p>		<p>Forvarm ovnrummet.</p> <p>Når den valgte temperatur er nået, går der cirka 30 minutter, før beskyttelseskemikaliet hærdner, hvis det blev påført.</p> <p>Beskyttelseskemikaliet bliver lysebrunt, når det er hærdet.</p>
<p>20.</p>		<p>Genmonter den rengjorte og tørre tilberedningsplade og andre dele, der blev afmonteret i forbindelse med rengøringen.</p> <p>Sørg for, at tilberedningspladen/metalristen er fastgjort på ovnrummets støttestubbe.</p> <p>Ovnen er nu klar til brug igen.</p>

10 Frakobling og bortskaffelse af produktet

Formålet med dette kapitel

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du tager din mikro-/kombiovn ud af drift og bortskaffer den.

Indhold

Dette kapitel indeholder følgende emner:

	Side
Sikkert arbejde, når produktet tages ud af drift	105
Frakobling og bortskaffelse af produktet	106

10.1 Sikkert arbejde, når produktet tages ud af drift

Sikkerhedsanvisninger til deaktivering af produktet

Inden arbejdet begynder, skal du gøre dig bekendt med de risici, som er beskrevet i "*Risici og sikkerhedsforanstaltninger, når produktet tages ud af drift*" på side 33.

Krav til det personale, der tager produktet ud af drift

Arbejde, der udføres på produktet, mens det tages ud af drift, udføres under særlige forhold (f.eks. med dækslerne fjernet) eller omfatter aktiviteter, der kræver, at personalet har relevante kvalifikationer og specifik viden om produktet, der går ud over de krav, der stilles til personale, der betjener produktet.

Følgende krav skal overholdes af personalet:

- De er kvalificerede ansatte i den autoriserede servicevirksomhed.
- Personalet har relevant uddannelse som serviceteknikere.
- Personalet har specifik viden om produktet.

Personligt sikkerhedsudstyr

Brug det personlige sikkerhedsudstyr, som er angivet i afsnit "*Personligt sikkerhedsudstyr*" på side 37 i kapitlet "*Sikkerhedsanvisninger*" på side 14, til de relevante opgaver.

Regler om sikkert og ansvarligt arbejde, når produktet tages ud af drift

Undgå at udsætte dig selv og andre for fare ved at følge nedenstående regler:

- Køkkengulvet skal altid holdes tørt, så risikoen for ulykker undgås.
- Mikro-/kombiovnens dør skal være lukket, når produktet bortskaffes.
- Der må ikke være madvarer i ovnrummet.

Strømførende dele

DANGER

Risiko for elektrisk stød på grund af strømførende dele og løse ledninger

Når sikkerhedsdækslet er åbent, er der risiko for elektrisk stød, hvis strømførende dele berøres.

- ▷ Sørg for, at alt arbejde, der udføres på det elektriske system, kun udføres af en kvalificeret elektriker fra et autoriseret servicefirma.

Flytning af tung last

WARNING

Risiko for skader ved forkert løft

Når produktet løftes, kan produktets vægt medføre skader, især omkring torsoen.

- ▷ Brug en gaffeltruck/palleløfter til at flytte produktet.
- ▷ Når produktet løftes, skal der bruges personale nok til at løfte produktets vægt (værdien afhænger af alder og køn). Overhold den lokale lovgivning om sikkerhed på arbejdspladsen.
- ▷ Brug personligt sikkerhedsudstyr.

Uegnet understøttende overflade

⚠ WARNING

Risiko for at blive klemt fast, hvis produktet vælter eller falder af

Kropsdele kan blive klemt, hvis produktet vælter eller falder af.

▷ Sørg for, at produktet aldrig anbringes på en uegnet understøttende overflade.

10.2 Frakobling og bortskaffelse af produktet

Krav

Sørg for, at produktet er strømfrit, før det tages ud af drift.

Sådan tages produktet ud af drift

For at tage produktet ud af drift skal du følge vejledningen til opsætning og montering af produktet i omvendt rækkefølge (se kapitlerne "Montering" på side 49, "Flytning af produktet" på side 39 og "Opsætning af produktet" på side 42).

Flyt ikke produktet, før alle elektriske ledninger er trukket ud.

Bortskaffelse

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald)

Gælder i EU og andre europæiske lande med forskellige indsamlingssystemer.



Denne mærkat på produktet eller i dets dokumentation viser, at det ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når det tages ud af drift. For at forhindre skade på miljøet eller helbredet på grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal dette produkt sorteres fra andre typer affald og genbruges ansvarligt, hvilket er med til at fremme bæredygtigt genbrug af materialeressourcer.

Private brugere skal enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller deres lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan dette produkt kan genbruges på en miljøvenlig måde.

Virksomhedsbrugere skal kontakte deres leverandør og gennemse vilkårene og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet kommercielt affald, der skal smides ud.

11 Tekniske data

Formålet med dette kapitel

Dette produkt indeholder de tekniske data til din mikrobølgeovn.

Indhold

Dette kapitel indeholder følgende emner:

	Side
Tekniske data	108
Måltegninger	110

11.1 Tekniske data

Mål og vægt

Bredde				
Inklusive emballagen	[in]	21,1	[mm]	535
Produktet uden emballage	[in]	14,0	[mm]	356
Højde				
Inklusive emballagen	[in]	33,5	[mm]	850
Produktet ("klassisk" ydre) uden emballage	[in]	24,4	[mm]	620
Produktet ("trend"-ydre) uden emballage	[in]	25,4	[mm]	644
Dybde				
Inklusive emballagen	[in]	35,3	[mm]	895
Produktet uden emballage, mens døren er lukket	[in]	25,0	[mm]	636
Vægt				
Kraftig version, inklusive emballagen	[pund]	155	[kg]	70,4
Kraftig version, uden emballagen	[pund]	134	[kg]	61,0
Standardversion, inklusive emballagen	[pund]	135	[kg]	61,1
Standardversion, uden emballagen	[pund]	114	[kg]	51,7
Sikkerhedsafstande				
Bagsiden/højre/venstre	[in]	0	[mm]	0
Toppen (til udluftning)	[in]	2	[mm]	50

Elektriske belastningskapaciteter – kraftig version

Elektrisk system		1N~ 220-230V 50Hz	2N~ 380-400V 50Hz	1N~ 220V 60Hz	2~ 200V 50/60Hz
Brugte forbindelser		L + N + E	L1 + L2 + N + E	L + N + E	2P + GND
Ordning		Enkelt fase	Dobbelt fase	Enkelt fase	To poler
Nominelt strømforbrug	[W]	6000	2500 + 3300	6000	6000
Nominal strøm pr. fase	[A]	32	16 / 32	32	32
Effekt					
Nominal effekt, konvektionsvarme	[W]	2200	2200	2200	2000
Nominal effekt, mikrobølger (IEC 705) 100 %	[W]	2000	2000	2000	2000
Nominal effekt, kombinationstilstand	[W]	2200 + 2000	2200 + 2000	2200 + 2000	2000 + 2000

Elektriske belastningskapaciteter – standardversion

Elektrisk system		1N~ 220-230V 50Hz	1N~ 220-230V 50Hz	1N~ 220V 60Hz
Brugte forbindelser		L + N + E	L + N + E	L + N + E
Ordning		Enkelt fase	Enkelt fase	Enkelt fase
Nominelt strømforbrug	[W]	2990	3680	2860
Nominel strøm pr. fase	[A]	13	16	13
Strømodtag				
Nominelt strømodtag	[W]	2200	2200	2200
Nominelt strømodtag for mikrobølger (IEC 705) 100%	[W]	1000	1000	1000
Nominel effekt, kombinationstilstand (konvektionsvarme + mikrobølger)	[W]	900 + 1000	1300 + 1000	900 + 1000


Overholdelse af lovpligtige standarder

Beskyttelsesniveau	IPX0
Støjniveau	maks. 70 [dBA]
Godkendelsesmærker	
Testet sikkerhed	CE, CB (IEC)
Hygiejne	UL-EPH (NSF/ANSI 4)


11.2 Måltegninger

eikon e2s


Set forfra (dør lukket)




Øvnrummets mål (dør lukket)



Set ovenfra (dør lukket)



Set fra højre side (dør åben)



12 Serviceoplysninger

Formålet med dette kapitel

Dette kapitel indeholder oplysninger om den korrekte procedure, der skal følges under eftersyn, og en oversigt over mulige fejl i forbindelse med produktet og fejl, der kan opstå under betjeningen.

Indhold

Dette kapitel indeholder følgende emner:

	Side
Garantioplysninger og kontaktoplysninger på kundeservice	112
Afhjælpning af fejl: problemer under betjeningen	113

12.1 Garantioplysninger og kontaktoplysninger på kundeservice

Garantioplysninger

For at der kan gøres krav gældende i henhold til garantien for mikro-/kombiovn, skal produktet være monteret i henhold til anvisningerne i monterings- og brugervejledningen af en kvalificeret servicetekniker fra et autoriseret servicefirma.

Garantien dækker ikke skader som følge af forkert opsætning, montering, brug, rengøring, brug af kemikalier, eftersyn eller reparation.

Nødvendige oplysninger

Hav følgende produktdata klar ved henvendelse til vores kundeservice:

- Produktets delnummer (se "*Identificering af din mikro-/kombiovn*" på side 8)
- Produktets serienummer (se "*Identificering af din mikro-/kombiovn*" på side 8)

Kontaktoplysninger

Welbilt UK Ltd.
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Road
Guildford, GU3 1LR
Storbritannien

Reception

Telefon (hovedkvarter)	(+44) (0) 1483 464900
------------------------	-----------------------

Fax	(+44) (0) 1483 464905
-----	-----------------------

Internet	www.merrychef.com www.welbilt.com
-----------------	--------------------------------------

12.2 Afhjælpning af fejl: problemer under betjeningen

Fejlfindingstabel

Selvom der træffes alle forholdsregler for, at ovnen bliver ved med at fungere på et højt niveau, skal du kontrollere tabellen for at se, om fejlen hurtigt kan afhjælpes, før du kontakter din servicemedarbejder.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Produktet fungerer ikke, og skærmen er sort	Produktet mangler strøm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollér, om strømmen er afbrudt. ▪ Kontrollér, om isolatorkontakten står på TIL, eller om produktet er tilsluttet korrekt. ▪ Kontrollér, om produktet er tændt.
Enkelte kontrolfunktioner på skærmen fungerer ikke	Uautoriseret adgang	Kontakt en autoriseret bruger.
Skærmen viser en advarsel	Der vises detaljer på skærmen	Følg de viste instruktioner.
Produktet tilbereder ikke maden korrekt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produktet er ikke rent ▪ Madens temperatur er ikke korrekt ▪ Ændret eller forkert program valgt ▪ Mad indpakket ▪ Mad fjernet tidligt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengør produktet (se "<i>Rengøringsinstruktioner</i>" på side 99). ▪ Brug det korrekte tilberedningsprogram. ▪ Pak maden ud. ▪ Kontrollér, at alle tilberedningstrin er fulgt korrekt.
Produktet færdiggør ikke tilberedningen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der vises en advarsel ▪ Produktets dør er åben ▪ Luftfilter mangler eller er monteret forkert ▪ Overophedning af produktet 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luk produktets dør. ▪ Udskift luftfilteret. ▪ Lad produktet køle ned. ▪ Se efter, om der sidder fremmedlegemer i luftfilteret, og fjern disse.
Skærmen viser en fejlkode	Fejl på produktet	Skriv fejlkoden ned, og kontakt din servicemedarbejder.



Mikro-/kombiovn

Merrychef Eikon e2s

Delnummer 32Z3923 – CE, DA

Problembeskrivelse 05 – 03-2019

Welbilt is one of the world's largest manufacturers and suppliers of professional gastronomic appliances.
We supply our customers with energy-saving, reliable and market-leading technologies from a single source.

If you want to find out more about Welbilt and its company brands,
please visit us at www.welbilt.com

